

# FMI120B3




Famiglia	Microonde
Categoria	Da incasso
Tipologia di installazione	Da incasso
Installazione	Con cornice
Alimentazione	Elettrico
Metodo di Cottura	Microonde con grill
Controllo	Elettronico





## Comandi

			
Display / Orologio	TFT	Apertura	Tasto elettronico
Comandi	Touch control		

## Opzioni

			
Programmatore Tempo	Elettronico	Opzione Show Room	Sì
Opzioni di programmazione tempo	Fine	Demo	
Allarme acustico di fine cottura	Sì	Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini	Sì
Opzione Limitatore di Potenza	Sì	Opzione Quick Start	Sì

## Caratteristiche Tecniche

			
Materiale della cavità	Acciaio Inox	Grill - Potenza	1000 W
N° di ripiani	2	Apertura porta	A bandiera
Tipo di ripiani	Griglia rialzata	N° vetri porta totale	2
N° di luci	1	Sistema di raffreddamento	Tangenziale
Tipo di luce	Incandescenza	Schermo protettivo microonde	Sì
Potenza luce	20 W		
Piatto girevole	Sì		



---

## Prodotti alternativi












---

**FMI120G**

**Colore:** Neptune Grey



## Glossario simboli

	Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.		Il forno a microonde permette di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia, non necessitando di preriscaldamento.
	Scongelamento a tempo: Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.		Scongelamento a peso: Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili ( CARNI - PESCE - PANE - DOLCI). Dopo aver inserito il peso dell'alimento , il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.
	Porta doppio vetro: Porta doppio vetro		Grill: Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.
	Microonde + resistenza grill: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.		Microonde: penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.
	2 livelli di cottura: Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.		Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.
	Indica il volume utile della cavità del forno.		