

WMF147-2



EAN Code	8017709229610
Categoria	Máquina de lavar roupa
Largura	60 cm
Profundidade comercial	Grande capacidade
Instalação	De livre instalação
Tipo de carga	Carga frontal



Programas






Comandos

Gráfico dos programas

Nº de programas

Programas

 Amaciador
 Algodão ECO
 Lãs
 Noturno
 Escoar+centrifugar

 Camisas
 Delicada
 À mão
 Rápido 15 min
 Sintéticos

Comandos eletrónicos

Informações em EN

15

 Algodão
 Jeans
 Mista
 Enxaguar+centrifugar
 Sport

Temperaturas de lavagem

Frio	30° C	40° C
60° C	75° C	90° C

Programas especiais

 Lãs	 À mão	 Mista
 Rápido 15 min	 Sport	

Display

Visualização do tempo para finalizar o programa

Programação de início diferido

visualização da carga recomendada

Indicação da fase do programa

Regulação da centrifugação

Regulação da temperatura

Tipo de display



Opções



Início diferido



FlexiTime



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Sem centrifugar



Paragem em enxaguar



Antivincos



Intensivo



Lavar a frio

Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

Especificações técnicas



Tipo de motor	Standard	Diâmetro da porta	30 cm
Funcionamento por controlo eletrónico	Sim	Abertura da porta	180°
Comando de seleção de programas	Sim	Carga variável automática	Sim
Centrifugação (rpm.)	Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	Sistema antiespuma	Sim
Seleção da temperatura no display/LED	Sim	Sistema de autoequilíbrio da carga	Automático
Cuba em polipropileno	Sim	Filtro de fácil acesso	Sim
Tambor	Tambor em aço inox	Bloqueio de segurança das crianças	Bloqueio de controlo
Capacidade do tambor	54 l	Sistema segurança antitransbordo	Sim
Acessório para detergente líquido	Sim	Sistema AquaStop anti inundações	AquaStop Total anti inundações

Performance / Etiqueta energética

Nome do fornecedor ou marca registrada: SMEG



















Acessórios Compatíveis

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary

	Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.		Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
	Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.		Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	A frio: lavagem com água à temperatura ambiente.		Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
	Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.		Identifica o diâmetro do óculo da porta.
	Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.		A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.
	Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.		Exclusão de centrifugação: opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.
	Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.		Algodão: para roupas de algodão.
	Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.		Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Escoar: opção para escoar a água do tambor. |  | Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias. |
|  | Lavar à mão: programa adequado para a roupa que requer ser lavada à mão ou simplesmente para revigorar a roupa. Usa água fria e uma baixa velocidade de centrifugação para garantir o máximo de cuidado no tratamento da roupa. |  | Jeans: programa para lavar peças de denim, reduzindo manchas e rugas e protegendo as cores. |
|  | Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada. |  | Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso. |
|  | Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos. |  | Adiar enxaguamento. após a lavagem, o ciclo para com a água no tanque. O enxaguamento é feito mais tarde. |
|  | Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da rupa. |  | Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar. |
|  | Amaciador: programa para amaciar a roupa. Ideal para turcos prontos a arrumar. |  | Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa. |
|  | Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão. |  | Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado. |
|  | Volume Plus: a Smeg oferece modelos com carga de até 11 Kg, mantendo os melhores resultados de lavagem e proporcionando baixo consumo de energia. |  | Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina. |