

WMF147-2



EAN Code	8017709229610
Categoria	Máquina de lavar roupa
Largura	60 cm
Profundidade comercial	Grande capacidade
Instalação	De livre instalação
Tipo de carga	Carga frontal



Programas






Comandos

Gráfico dos programas

Nº de programas

Programas

 Amaciador
 Algodão ECO
 Lãs
 Noturno
 Escoar+centrifugar

 Camisas
 Delicada
 À mão
 Rápido 15 min
 Sintéticos

 Algodão
 Jeans
 Mix Mista
 Enxaguar+centrifugar
 Sport

Comandos eletrónicos

Informações em EN

15

Temperaturas de lavagem

Frio	30° C	40° C
60° C	75° C	90° C

Programas especiais

 Lãs	 À mão	 Mix Mista
 Rápido 15 min	 Sport	

Display

Visualização do tempo para finalizar o programa

Programação de início diferido

visualização da carga recomendada

Indicação da fase do programa


Regulação da centrifugação

Regulação da temperatura


Tipo de display





Opções


 Início diferido

 FlexiTime

 Pré-lavagem

 Enxaguamento extra

 Sem centrifugar

 Paragem em enxaguar

 Antivincos

 Intensivo

 Lavar a frio

Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

Especificações técnicas



Tipo de motor Standard

Funcionamento por controlo eletrónico Sim

Comando de seleção de programas Sim

Centrifugação (rpm.) Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400

Seleção da temperatura no display/LED Sim

Cuba em polipropileno Sim

Tambor Tambor em aço inox

Capacidade do tambor 54 l

Acessório para detergente líquido Sim

Diâmetro da porta 30 cm

Abertura da porta 180°

Carga variável automática Sim

Sistema antiespuma Sim

Sistema de autoequilíbrio da carga Automático

Filtro de fácil acesso Sim

Bloqueio de segurança das crianças Bloqueio de controlo

Sistema segurança antitransbordo Sim

Sistema AquaStop anti inundações AquaStop Total anti inundações

Performance / Etiqueta energética

Nome do fornecedor ou marca registrada: SMEG



















Acessórios Compatíveis

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary

	Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.		Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
	Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.		Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
	Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	A frio: lavagem com água à temperatura ambiente.		Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
	Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.		Identifica o diâmetro do óculo da porta.
	Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.		A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.
	Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.		Exclusão de centrifugação: opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.
	Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.		Algodão: para roupas de algodão.
	Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.		Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Escoar: opção para escoar a água do tambor. |  | Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias. |
|  | Lavar à mão: programa adequado para a roupa que requer ser lavada à mão ou simplesmente para revigorar a roupa. Usa água fria e uma baixa velocidade de centrifugação para garantir o máximo de cuidado no tratamento da roupa. |  | Jeans: programa para lavar peças de denim, reduzindo manchas e rugas e protegendo as cores. |
|  | Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada. |  | Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso. |
|  | Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos. |  | Adiar enxaguamento. após a lavagem, o ciclo para com a água no tanque. O enxaguamento é feito mais tarde. |
|  | Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da rupa. |  | Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar. |
|  | Amaciador: programa para amaciar a roupa. Ideal para turcos prontos a arrumar. |  | Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa. |
|  | Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão. |  | Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado. |
|  | Volume Plus: a Smeg oferece modelos com carga de até 11 Kg, mantendo os melhores resultados de lavagem e proporcionando baixo consumo de energia. |  | Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina. |