

# AS4060

<b>Famille</b>	Accessoires pour lave-vaisselle
<b>Type</b>	Lave-vaisselle à renouvellement d'eau
<b>Compatible avec</b>	Lave-vaisselle à renouvellement d'eau
<b>Pièces par boîte</b>	1

Châssis pour les lave-vaisselle avec système Fresh water