

# CPRT115G

Produktfamilie	Schublade
Produkthöhe	14 cm
Produkttyp	Wärmeschublade



## Ästhetik

Ästhetik	Linea	Material	Beschichtetes Material
Farbe	Neptune Grey	Markenlogo	Siebdruck
Oberfläche	Neptune Grey	Position des Markenlogos	Extern

## Bedienelemente

Display	Ja	Temperatursteuerung	Elektronisch
Bedienungsart	Digi Touch		

## Programme / Funktionen

Auftauen	Ja
Hefestufe	Ja
Auftauen	Ja
Sabbath Mode	Ja
Tassenwärmer	Ja
Warmhalten	Ja
Tellerwärmer	Ja
Aufbereiten	Ja
Zeitschaltuhr/Timer	Ja
Zeitschaltuhr/Timer	Ja

## Technische Eigenschaften

Schubladenöffnung	Push-Pull-Öffnung (grifflos)
-------------------	------------------------------


<b>Schublade auf Teleskop-Vollauszug</b>	Metall	<b>Nutzbares Schubladenvolumen</b>	21 l
<b>Max. Tragkraft der Schublade</b>	15 kg	<b>Beheizungsart</b>	Ventiliert
<b>Max. Tragkraft des Gehäuses</b>	85 kg	<b>Serienzubehör</b>	Antirutschmatte aus Silikon

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Spannung</b>	220-240 V
<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	500 W	<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Absicherung</b>	2 A		

## Logistik-Informationen

<b>Produktbreite</b>	597 mm	<b>Produktgröße</b>	597 mm x 538 mm x 135 mm
<b>Produkttiefe</b>	538 mm	<b>Produktgröße</b>	597 mm x 538 mm x 135 mm
		<b>Produktgröße</b>	597 mm x 538 mm x 135 mm



---

## Sonderzubehör

---

**KITCABLE90UK**

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

## Benefit (TT)

---

### Steel base

Presence of non-slip silicone mat; removable and useful for placing dishes without them slipping, to avoid soiling the base of the drawer and to prevent scratches.

### Push-Pull-Türöffnung

Mit einem einfachen Druck öffnet sich die Schublade und schließt sich durch Zurückschieben wieder.

### Verfügbare Funktionen und Programme

Funktionen: Warmhalten, Niedertemperaturgaren, Aufwärmen, Auftauen, Geschirrwärmer, Teiggehen, Tassenwärmer, Sabbath-Modus. Weitere mögliche Funktionen: Joghurtzubereitung und Trocknen gemäß Bedienungsanleitung.

### LED display

White LED display; Temperature can be adjusted by 5°, from 30° to 85°.

Timer und Verzögerungstimer

### Sabbath Mode

Function that allows food to be cooked in accordance with the provisions of the Jewish religious holiday of rest.