

# CPRT615NR

Семейство продуктов  
Коммерческая высота  
Тип

Выдвижной ящик  
14 см  
Подогреватель посуды



## Эстетика

Эстетика	Dolce Stil Novo	Тип стекла	Eclipse
Цвет	Черный	Фронтальная панель	С горизонтальной полосой
Отделка	Черный глянцевый	Логотип	Шелкография
Фурнитура	Медный	Расположение логотипа	Внутренний
Материал дверцы	Стекло		

## Управление

Дисплей	Да	Тип контроля температуры	Электронный
Тип управления	Digi Touch		

## Программы/ функции

Размораживание	Да
Поднятие теста	Да
Низкотемпературное приготовление	Да
Режим Шаббат	Да
Подогреватель чашек	Да
Поддержание тепла	Да
Подогреватель посуды	Да
Подогрев пищи	Да
Таймер	Да
Таймер	Да

## Технические характеристики


<b>Механизм открывания</b>	Push-pull	<b>Объем</b>	21 л
<b>Материал основания</b>	Нержавеющая сталь	<b>Тип нагрева</b>	Вентилируемый
<b>Максимально допустимый вес</b>	15 кг	<b>Аксессуары в комплекте</b>	Силиконовый коврик
<b>Максимальная нагрузка на прибор</b>	85 кг		

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Напряжение</b>	220-240 В
<b>Номинальная мощность</b>	500 Вт	<b>Частота тока</b>	50-60 Гц
<b>Сила тока</b>	2 А		

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	597 мм	<b>Высота продукта (мм)</b>	135 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	538 мм		



---

## Not included accessories

---

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

---

## Benefit (ТТ)

---

### **Стальное основание**

Наличие нескользящего силиконового коврика; съемный и удобный для размещения посуды без скольжения, предотвращает загрязнения дна ящика и появление царапин.

### **Открывание Push-pull**

Ящик открывается простым нажатием.

### **Доступные функции и программы**

Функции: поддержание тепла, приготовление при низкой температуре, разогрев, разморозка, подогрев посуды, поднятие теста, подогрев чашек, режим «Шаббат». Дополнительные функции: приготовление йогурта и сушка в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

### **LED-дисплей**

LED-дисплей с белыми светодиодами; температуру можно регулировать на 5°C, от 30° до 85°C.

Таймер автоматического выключения и таймер отсрочки старта

### **Режим Шаббат**

Функция, позволяющая готовить еду в соответствии с положениями еврейских религиозных традиций.