

DWAFI6214-2



Famille Lave-vaisselle

Largeur commerciale60 cmHauteur commerciale82 cm

Type d'installation Tout intégrable Panneau de cuisine Non fourni

Nombre de paniers 2
Code EAN 8017709278885



Programmes







Nombre de programmes 5 Températures de lavage 45, 50, 65, 70 °C

Trempage Oui

ECO Oui

UltracleanOuiIntensif 65°COuiNormal ECOOui

Options





Option départ différé

3-6-9 heures, avec trempage automatique

Option 1/2 charge distribuée FlexiZone Oui

Paniers



Couleur des paniers Couleur des supports

des paniers

Poignée Panier supérieur

Panier supérieur réglable en hauteur

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur Gris

Gris

Panier supérieur et inférieur Avec inserts centraux fixes

Sur trois niveaux

25,0 cm

Panier inférieur Insert casse gouttes dans le panier inférieur

Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur

Couleur des supports internes

Panier à couverts

Avec 4 picots rabattables

Oui

30,0 cm

Poignées grises, Orbital

Vert

13 couverts oscillant



Technologie





Largeur du produit 598 mm **Protection vapeur** En plastique Profondeur du produit 570 mm Matériau de la cuve Inox Hauteur du produit 818 mm Inox Électronique Commandes Elément chauffant hors Oui cuve Pictogrammes des **Symboles** Charnières Charnières équilibrées à programmes pivot fixe Indicateur Marche/Arrêt Oui Poids minimum et 2 - 9 kg Voyant de liquide de Témoin maximum du panneau rinçage frontal Indicateur de fin de Signal sonore Hauteur de la plinthe 100 - 228 mm cycle min. et max. Système de lavage Orbital Pieds réglables 7 cm, de 820 à 890 mm Douchette d'aspersion Simple **Paniers** Oui, avec une plaque en Système de sécurité Stop-Aqua total supplémentaires acier inox dégâts des eaux Panneau arrière Oui Alimentation d'eau Simple; eau froide/chaude Profondeur du lave-1146 Max 60°C - économie vaisselle porte ouverte d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35% Pied arrière réglable à Oui Dureté maximale de 100°fH;58°dH l'avant l'eau Top En plastique Système de séchage A condensation naturelle

Raccordement électrique

| Type de prise | (I) Australie | Fréquence | 50 Hz |
|------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Puissance nominale (W) | 1800 W | Type de connexion | Monophasé |
| Intensité | 10 A | Longueur du câble | 140 cm |
| Tension | 220-240 V | d'alimentation | |



Not included accessories




KIT6CX

Panneau inox avec poignée "Classica" de 14 mm, pour lave-vaisselle tout intégrable 60 cm, hauteur 82 cm.



KIT82CAN

Panneau anthracite pour habillage porte lave-vaisselle tout intégrable hauteur 82 cm (avec poignée "Classica" de 14 mm).



Plinthe de couleur blanche avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



Plinthe de couleur inox avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur.
Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPL60FABN

Plinthe de couleur noire avec hauteur réglable. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot fixe. Peut aussi être installée sur les modèles avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.





kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.





Symbols glossary (TT)



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



82 cm high



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



FlexiZone ½: Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lavevaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Orbital: Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.



Eco: Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Programme Normal Eco



14 couverts: La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Système Stop Aqua total: Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un microinterrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9,6 litres d'eau.