# FMI120B3

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Microonde |
| **Categoria** | Da incasso |
| **Tipologia di installazione** | Da incasso |
| **Installazione** | Con cornice |
| **Alimentazione** | Elettrico |
| **Metodo di Cottura** | Microonde con grill |
| **Controllo** | Elettronico |



## Estetica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetica** | Linea | **Tipo vetro** | Stopsol |
| **Colore** | Nero | **Colore serigrafia** | Grigio |
| **Finitura** | Lucido | **Porta** | Tuttovetro |
| **Cornice** | Sì | **Logo** | Serigrafato |
| **Materiale** | Vetro | | |

## Programmi / Funzioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° funzioni** | 5 | **Microonde** | Sì |
| **Grill largo** | Sì | **Microonde + grill** | Sì |
| **Scongelamento a tempo** | Sì | **Programmi automatici** | 3 |
| **Scongelamento a peso** | Sì | **Funzioni speciali microonde** | Memory |

## Comandi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Display / Orologio** | TFT | **Apertura** | Tasto elettronico |
| **Comandi** | Touch control | | |

## Opzioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programmatore Tempo** | Elettronico | **Opzione Show Room Demo** | Sì |
| **Opzioni di programmazione tempo** | Fine | **Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini** | Sì |
| **Allarme acustico di fine cottura** | Sì | **Opzione Quick Start** | Sì |
| **Opzione Limitatore di Potenza** | Sì | | |

## Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiale della cavità** | Acciaio Inox | **Grill - Potenza** | 1000 W |
| **N° di ripiani** | 2 | **Apertura porta** | A bandiera |
| **Tipo di ripiani** | Griglia rialzata | **N° vetri porta totale** | 2 |
| **N° di luci** | 1 | **Sistema di raffreddamento** | Tangenziale |
| **Tipo di luce** | Incandescenza | **Schermo protettivo microonde** | Sì |
| **Potenza luce** | 20 W | **Interruzione microonde all'apertura della porta** | Sì |
| **Piatto girevole** | Sì | **Dimensioni utili interno cavità (hxlxp)** | 210x305x280 mm |
| **Dimensioni piatto girevole** | 24,5 cm | **Potenza resa microonde** | 800 W |
| **Tipo Grill** | Quarzo | | |

## Dotazione accessori Inclusi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Griglia** | 1 | **Cornice** | Sì |


## Prestazioni / Etichetta Energetica



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volume utile** | 20 l | **Volume lordo** | 21 l |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spina** | No | **Tensione (V)** | 230 V |
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 1300 W | **Frequenza (Hz)** | 50 Hz |
| **Corrente (A)** | 5,2 A | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 150 cm |


480
390
281
340
595
318
22
100
554-564
370
min
100
5
390
15
370
min
350
100
480
390
281
350
595
318
22
100
554-564
380
min
100
5
390
5
380
min
550

## Prodotti alternativi



**FMI120G**

**Colore:** Neptune Grey

## Glossario simboli



Blocco comandi: L’opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Scongelamento a tempo: Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.



Porta doppio vetro: Porta doppio vetro



Microonde: penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l’aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.



2 livelli di cottura: Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



Indica il volume utile della cavità del forno.



Il forno a microonde permette di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia, non necessitando di preriscaldamento.



Scongelamento a peso: Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili ( CARNI - PESCE - PANE - DOLCI). Dopo aver inserito il peso dell’alimento , il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.



Grill: Calore molto intenso proveniente solo dall’alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.



Microonde + resistenza grill: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.