# FMI120B3

| | |
|---|---|
| **Familie** | Magnetron |
| **Categorie** | Inbouw |
| **Installation type** | Inbouw |
| **Installatie** | Met frame |
| **Voeding** | Elektrisch |
| **Bereidingswijze** | Magnetron met grill |
| **Bediening** | Elektronisch |



## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Esthetiek** | Linea | **Type glas** | Stopsol |
| **Kleur** | Zwart | **Kleur serigrafie** | Grijs |
| **Afwerking** | Glanzend | **Deur** | Geheel glas |
| **Kader** | Ja | **Logo** | Geëtst |
| **Materiaal** | Glas | | |

## Program / Functions

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aantal functies** | 5 | **Magnetron** | Ja |
| **Grote vlakgrill** | Ja | **Magnetron + grill** | Ja |
| **Ontdooien op tijd** | Ja | **Automatische programma's** | D |
| **Ontdooien op gewicht** | Ja | **Overige functies magnetron** | Memory |


## Bediening

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Display / Klok** | TFT | **Opening** | Electrical button |
| **Type bediening** | Touch control | | |

## Opties

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Timer** | Elektronisch | **Showroom demo optie** | Ja |
| **Opties tijdprogrammering** | Eind | **Kinderbeveiliging** | Ja |
| | | **Quick Start optie** | Ja |
| **Akoestisch signaal einde kooktijd** | Ja | | |
| **ECO-Logic optie** | Ja | | |

## Technische specificaties



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Materiaal ovenruimte** | Roestvrij staal | **Grill - vermogen** | 1000 W |
| **Aantal kookniveaus** | 2 | **Deur openen** | Side-opening |
| **Type ovenrekken** | Verhoogd rooster | **Totaal aantal ruiten** | 2 |
| **Aantal lampen** | 1 | **Koelsysteem** | Mantelkoeling |
| **Soort verlichting** | Gloeilamp | **Veiligheidsscherm magnetrondeur** | Ja |
| **Vermogen lamp** | 20 W | | |
| **Draaiplateau** | Ja | **Automatische uitschakeling magnetron bij openen deur** | Ja |
| **Afmetingen draaiplateau** | 24,5 cm | | |
| **Type grill** | Kwarts | **Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)** | 210x305x280 mm |
| | | **Effectief magnetronvermogen** | 800 W |

## Meegeleverde accessoires

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ovenrooster** | 1 | **Kader** | Ja |


## Prestaties / energielabel



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bruikbare inhoud** | 20 l | **Bruto inhoud** | 21 l |

## Elektrische aansluiting

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Stekker** | Nee | **Spanning (V)** | 230 V |
| **Aansluitwaarde** | 1300 W | **Frequentie (Hz)** | 50 Hz |
| **Stroom** | 5,2 A | **Lengte voedingskabel** | 150 cm |


480
390
281
340
595
318
22
100
554-564
370
min
100
5
390
15
370
min
350


100
480
390
281
350
595
318
22
554-564
380
min
100
5
390
5
380
min
550

## Alternative products



**FMI120G**

**Kleur:** Neptune Grey

## Symbols glossary



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



Ontdooien op tijd: met deze functie wordt automatisch het tijdstip van ontdooien van voedsel bepaald



Dubbele beglazing: aantal glazen deuren.



Microwave: Penetrating straight into the food, microwaves cook very quickly and with considerable energy savings. Suitable for cooking without fat, they are also able to thaw and heat food without altering its original appearance and aroma. The microwave function can also be combined with conventional functions with all the resulting advantages. Ideal for all types of food.



The oven cavity has 2 different cooking levels.



The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.



Microwave energy shortens cooking times dramatically and produces energy savings.



Ontdooien op gewicht: Met deze functie wordt de ontdooitijd bepaald



De warmte wordt geproduceerd door het grill- en bovenelement. Verhitting over het volledige oppervlak. De thermostaat wordt, afhankelijk van het gerecht, in de regel op de maximale stand gezet. Bij een korte baktijd kan de ovendeur gesloten blijven; bij langere baktijd blijft deze gedeeltelijk geopend. Voor vleesgerechten (klein- en middelgroot), vleespennen, vis, groenten, gratineren etc.



Microwave + grill element: The use of the grill results in a perfect browning of the surface of the food. The action of microwaves allows instead of cooking in a short time the internal part of the food.



Touch control: dankzij de gebruiksvriendelijke Touch control kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.