

FMI120G

Volume utile 20 I

Famiglia Microonde Categoria Da incasso Installazione Con cornice Alimentazione Elettrico

Metodo di Cottura Microonde con grill

Controllo Elettronico



1000 W

Comandi

Display / Orologio TFT **Apertura** Tasto elettronico

Comandi Touch control

Opzioni

Elettronico **Programmatore Tempo Opzione Show Room** Sì

Demo Opzioni di Fine

programmazione tempo Blocco Tasti/ Sicurezza Sì Bambini Allarme acustico di fine Sì

Opzione Quick Start Sì cottura

Opzione Limitatore di Sì Potenza

Caratteristiche Tecniche



Piatto girevole

Materiale della cavità Acciaio Inox

Sì

Grill - Potenza N° di ripiani 2 Apertura porta A bandiera

Tipo di ripiani Griglia rialzata N° vetri porta totale

N° di luci 1 Sistema di **Tangenziale**

raffreddamento Tipo di luce Incandescenza

Schermo protettivo Sì microonde Potenza luce 20 W

SMEG SPA 28/11/2025



Dimensioni piatto girevole

24,5 cm

Tipo Grill

Quarzo

1300 W

Interruzione microonde all'apertura della porta

Dimensioni utili interno

cavità (hxlxp)

Potenza resa microonde 800 W

210x305x280 mm

Dotazione accessori Inclusi

Griglia 1 Cornice Sì


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Corrente (A)

5,2 A Tensione (V) 230 V Frequenza (Hz) Lunghezza cavo di alimentazione

50 Hz 150 cm



SMEG SPA 28/11/2025



Prodotti alternativi

FMI120B3



Colore: Nero

SMEG SPA 28/11/2025



Glossario simboli



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Il forno a microonde permette di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia, non necessitando di preriscaldamento.



Scongelamento a tempo: Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.



Scongelamento a peso: Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili (CARNI - PESCE - PANE - DOLCI). Dopo aver inserito il peso dell'alimento, il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.



Porta doppio vetro: Porta doppio vetro



Grill: Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.



Microonde: penetrando direttamente nel cibo, le microonde consentono di cucinare in tempi molto brevi e con un notevole risparmio di energia. Adatte per cuocere senza grassi, sono inoltre indicate per scongelare ed anche per riscaldare i cibi, mantenendone intatti sia l'aspetto originario che la fragranza. Anche la funzione microonde può essere combinata con le funzioni tradizionali, con tutti i vantaggi che ne derivano. Ideale per tutti i tipi di cibi.



Microonde + resistenza grill: l'utilizzo del grill determina una perfetta doratura della superficie dell'alimento. L'azione delle microonde consente invece di cucinare in tempi rapidi la parte interna dei cibi.



2 livelli di cottura: Nel forno ausiliario delle cucine Smeg, 2 posizioni di cottura consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Indica il volume utile della cavità del forno.

SMEG SPA 28/11/2025