

FMI220BI



Produktgruppe	Mikrobølgeovn
Kategori	Innbygd
Installasjonstype	Innbygd
Installasjon	Med rammekit
Energitilførsel	Elektrisk
Matlagingsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnskontroller	Elektronisk



Estetisk linje

Estetikk	Musa	Type glass	Formørkelse
Farge	Sort	Farge på silketrykk	Grå
Finish	Blank	Dør	Helglass
Ramme	Ja	Logo	Silketrykk
Materiale	Glass		

Program / funksjoner



Antall funksjoner	10	Opptining etter vekt	Ja
Grill	Ja	Mikrobølgeovn	Ja
Pizza	Ja	Mikrobølgeovn + grill	Ja
Opptining etter tid	Ja	Automatiske programmer	8

Kontroller



Display	1 LED	Åpning	Mekanisk knapp
Type anordninger for innstilling av kontroller	Trykknapper		

Funksjoner



Tidsur	Elektronisk	Modus for begrenset effektforbruk	Ja
Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedningsslutt	Kontroller med barnelås	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja	Hurtigstartfunksjon	Ja

Tekniske egenskaper



Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	Dør åpning type	Side åpning
Antall lamper	1	Antall glass i ovnsdøren	1
Type lampe	LED	Sikkerhetstermostat	Ja
Roterende tallerken	Ja	Kjølesystem	Tangential
Mål roterende tallerken	25,5 cm	Verneskjerm for mikrobølgeovn	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes	Ja
Type grill	Varmeelement	Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	218x315x295 mm
Grill - effekt	1000 W	Mikrobølgeeffekt	800 W

Medfølgende tilbehør

Rist	1
------	---


Kapasitets-/energietikett



Anvendbar volum	20 l	Bruttovolum	21 l
-----------------	------	-------------	------

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	Nei	Spenning (V)	230 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1250 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	5,4 A	Lengde på kabel	150 cm



Symbols glossary

	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.
	Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.		Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.
	Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.		Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.
	Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen		Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnert for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.
	Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.		Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.
	Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.		