

FMI325X







Полезный объем духового шкафа 25 л



Семейство продуктов	Микроволновая печь
Категория	Встраиваемая
Установка	Полностью встраиваемая
Источник питания	Электрический
Способ приготовления	Микроволны с грилем
Управление	Электромеханический



Программы/ функции

Количество функций	6
Гриль большой	
Функция "Пицца"	
Размораживание по времени	
Размораживание по весу	
Микроволновая печь	
Микроволны + гриль	
Автоматические программы	8

Управление

	Дисплей/ часы	LED-дисплей	Открытие	Электронная кнопка
	Управление	Управление Touch Control		

Опции

	Таймер	Электронный	блокировка управления	Да
	Программирование времени	стоп	быстрый старт	Да

Акустический сигнал окончания приготовления Да

Технические характеристики



Материал внутренней камеры Нержавеющая сталь
Количество уровней приготовления 2
Тип направляющих Приподнятая решетка
Количество ламп подсветки 1
Тип подсветки LED
Поворотный стол Да
Диаметр поворотного стола 31.5 см
Освещение при открытой дверце Да
Тип гриля Кварцевый





Мощность гриля 1000 Вт
Открывание дверцы Боковое открывание
Количество стекол дверцы 1
Термостат безопасности Да
Система охлаждения Тангенциальная
Защитное стекло от микроволн Да
Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце Да
Размеры внутренней камеры (ВхШхГ) 206x368x328 мм
Эффективная мощность микроволн 900 Вт

Аксессуары в комплекте








Решетка 1 **Рамка для встраивания** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1450 Вт **Частота тока** 50 Гц
Сила тока 6,3 А **Длина электрического кабеля** 150 см
Напряжение 230 В



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии. |
|  | Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически. |  | Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания. |
|  | Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона. |  | Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды. |
|  | Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда. |  | Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp, |
|  | Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки. |  | В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления. |
|  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки. |  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах. |