

# FMI325X



## Семейство продуктов

Категория Встраиваемая

Тип установки Встраиваемая

Установка Полностью встраиваемая

Источник питания Электрический

Способ приготовления Микроволны с грилем

Управление Электромеханический



## Управление



Дисплей/ часы LED-дисплей

Управление Touch Control

Открывание

Электронная кнопка

## Опции



Таймер Электронный

Программирование стоп

времени

Акустический сигнал Да

окончания

приготовления

Блокировка управления Да

быстрый старт Да

## Технические характеристики



Материал внутренней Нержавеющая сталь

камеры

Количество уровней 2

приготовления

Тип направляющих Приподнятая решетка

Количество ламп 1

подсветки

Тип подсветки LED

Поворотный стол Да

Мощность гриля 1000 Вт

Открывание дверцы Боковое открывание

Количество стекол 1

дверцы

Термостат безопасности Да

Система охлаждения Тангенциальная

Защитное стекло от Да

микроволн

<b>Диаметр поворотного стола</b>	31,5 см	<b>Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце</b>	Да
<b>Освещение при открытой дверце</b>	Да	<b>Размеры внутренней камеры (ВxШxГ)</b>	206x368x328 мм
<b>Тип гриля</b>	Кварцевый	<b>Эффективная мощность микроволн</b>	900 Вт

## Аксессуары в комплекте


<b>Решетка</b>	1	<b>Рамка для встраивания</b>	Да
----------------	---	------------------------------	----

## Производительность/ Энергопотребление

	<b>Полезный объем духового шкафа</b>	25 л	<b>Полный объем</b>	26 л
--	--------------------------------------	------	---------------------	------

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	Нет	<b>Напряжение</b>	230 В
<b>Номинальная мощность</b>	1450 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	6,3 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	150 см



## Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.



Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.



В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp,



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.