# HMF01CREU

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Příprava pokrmu |
| **Skupina výrobků** | Ruční mixér |
| **Typ** | Elektrický ruční mixér |
| **Version** | EU |
| **EAN kód** | 8017709301811 |




## Aesthetics

| | |
|---|---|
| **Materiál těla** | ABS plast |
| **Estetika** | Styl 50. let |
| **Barva** | Krémová |
| **Povrchová úprava** | Lesk |
| **Barva horní rukojeti** | Leštěný chrom |
| **Materiál horní rukojeti** | Plast |
| **Lower grip colour** | Grey |
| **Materiál dolní rukojeti** | Plastový Soft Touch |
| **Barva předního kroužku** | Leštěný chrom |
| **Materiál předního kroužku** | Plast |
| **Barva spodní objímky** | Leštěný chromovaný |
| **Materiál spodní objímky** | Plast |
| **Barva podpěrných kolíků** | Šedá |
| **Materiál podpěrných kolíků** | Plastový Soft Touch |
| **Barva vodičů** | Šedá |
| **Typ loga** | Aplikovaný |
| **Barva loga** | Lesklý chromovaný |
| **Materiál loga** | Plast |

## Ovládání

| | |
|---|---|
| **Skrytý LED displej** | Ano |
| **Barva zapnuté LED** | Bílá |
| **Typ ovládacích prvků** | 3 tlačítka + spouštěč |
| **Barva tlačítek** | Lesklý chrom |
| **Materiál tlačítek** | Plast |
| **Typ vysouvání příslušenství** | Trigger |
| **Barva spouštěče** | Lesklý chrom |
| **Materiál páky** | Nerezová ocel |

## Program/funkce

| | |
|---|---|
| **Systém hladkého startu** | Ano |
| **Rychlost** | 9 |
| **Časovač počítání vteřin** | Ano |
| **Časovač počítání minut** | Ano |
| **Funkce Turbo** | Ano |

## Technické parametry

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tempomat** | Elektronické | **Ochrana proti přetížení motoru** | Ano |

## Přiložené příslušenství

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Drátěná metla** | 2 | **Accessory bag** | Yes |
| **Wire whisk material** | Stainless steel | **Accessory bag color** | Grey with white sewed logo |
| **Šlehač Optimus** | 2 | **Accessory bag material** | Cotton |
| **Optimus beater material** | Stainless steel | **Stahovací páska** | Ano |
| **Háček na těsto** | 2 | **Barva stahovacího pásku** | Šedá |
| **Dough hook material** | Stainless steel | **Cable tie material** | Soft touch plastic |
| **Dishwasher safe hooks and whisks** | Yes | | |

## Elektrické připojení

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Napájení** | 250 W | **Délka napájecího kabelu** | 1,5 m |
| **Napětí** | 220-240 V | **Zástrčka** | (F; E) Schuko |
| **Kmitočet (Hz)** | 50/60 Hz | | |

## Spotřeba v pohotovostním režimu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Doba aktivace vypnutí** | 0 min | **Vypnutí výrobku** | 0,3 W |

## Logistické informace

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Giftbox width** | 278 mm | **Hloubka balení** | 146 mm |
| **Giftbox depth** | 133 mm | **Výška (mm) balení** | 243 mm |
| **Gift box height** | 225 mm | **Čistá hmotnost (kg)** | 1,150 kg |
| **Šířka balení** | 292 mm | **Hrubá hmotnost (kg)** | 1,900 kg |

## Alternative products



**HMF01PKEU**

Růžová



**HMF01PGEU**

Pastelově zelená



**HMF01PBEU**

Pastelově modrá



**HMF01BLEU**

Černá



**HMF01RDEU**

Červená



**HMF01WHEU**

Bílá