

LBA10N-2

EAN Code 8017709229573
Categoria Máquina de lavar roupa
Largura 60 cm
Instalação De encastre
Tipo de carga Carga frontal



Programas

Comandos

Gráfico dos programas

Nº de programas

Programas

 Camisas 40°

 Algodão 90°

 Lãs 30°

 Rápido 15 min 30°

 Sintéticos 30°

 Algodão 40°

 Algodão a frio

 Lãs a frio

 Enxaguar+centrifugar

 Sintéticos 40°

Comandos eletrónicos

Informações em IT

15

 Algodão 60°

 Delicada 20°

 *Mix* 30°

 Escoar+centrifugar

 Sintéticos a frio

Temperaturas de lavagem

Frio 30° C

40° C

60° C 90° C

Programas especiais

 Camisas especial

 Lãs

 *Mix* Mista

 Rápido 15 min

Display

Visualização do tempo para finalizar o programa

Programação de início diferido

Indicação da fase do programa

Regulação da centrifugação

Tipo de display



Opções



Início diferido



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Antivincos



Rápido



Intensivo

Luz indicadora On/Off

Sim

Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

Especificações técnicas



Tipo de motor

Standard

Funcionamento por controlo eletrónico

Sim

Comando de seleção de programas/temperatura

Sim

Centrifugação (rpm.)

Exclusão/ 400/ 500/ 600/ 800/ 1000

Cuba em polipropileno

Sim

Tambor

Tambor em aço inox

Capacidade do tambor

52 l

Acessório para detergente líquido

Sim

Diâmetro da porta

30 cm

Abertura da porta

110°

Carga variável automática

Sim

Sistema antiespuma

Sim

Sistema de autoequilíbrio da carga

Automático

Filtro de fácil acesso

Sim

Bloqueio de segurança das crianças

Bloqueio de controlo

Sistema segurança antitransbordo


Sim

O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis

Sim

Performance / Etiqueta energética

Nome do fornecedor ou marca registrada: SMEG



Acessórios Compatíveis



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITWDHE1

Symbols glossary

	Antirugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.		Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
	Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.		Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
	Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.		Identifica o diâmetro do óculo da porta.
	Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.		Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
	Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.		Algodão 40°: para lavar roupas de algodão com sujidade moderada.
	Algodão 60°: para lavar roupas de algodão sujas.		Algodão 90°: para lavar roupas de algodão muito sujas.
	Algodão Frio: para lavar roupas de algodão pouco sujas.		Delicado 20°C: programa ideal para roupas delicadas e sedas que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está a 20°C e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.
	Escoar: opção para escoar a água do tambor.		Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Mista 30°: programa para lavar tipos de roupas com materiais e cores diferentes com a água à temperatura de 30° C. |  | Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada. |
|  | Super rápido 15min a 30°C: programa de lavagem rápida a 30°C em, apenas, 15 minutos. Para lavagem de roupa pouco suja. |  | Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos. |
|  | Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa. |  | Camisas 40°C: programa para lavar as camisas em pouco tempo com o máximo cuidado. Uma lavagem delicada para depois facilitar passar a ferro. |
|  | Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar. |  | Sintéticos 30°: programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 30°C. |
|  | Sintéticos 40°: Programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 40°C. |  | Sintéticos a frio: programa adequado para lavar roupa sintética e delicada com água fria. |
|  | Lã a 30°: é um programa especial para lavar as roupas mais comuns de inverno com a água à temperatura de 30° C. Deixa a roupa macia e volumosa. |  | Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado. |
|  | Lã a frio: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado com as roupas. |  | Rápido: Este programa rápido a 30°C é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas. |
|  | Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina. | | |