

# LBI107

EAN Code	8017709302795
Categoria	Máquina de lavar roupa
Largura	60 cm
Instalação	De encastre total
Tipo de carga	Carga frontal



## Programas






### Comandos

#### Gráfico dos programas

Nº de programas

#### Programas

-  Camisas
-  Algodão 60°
-  Eco 40-60
-  Rápido 30°
-  Sintéticos 30°

-  Algodão 20°
-  Algodão 90°
-  Lãs a frio
-  Enxaguar+centrifugar
-  Sintéticos 40°

-  Algodão 40°
-  Delicada 30°
-  Mista 30°
-  Escoar+centrifugar
-  Sintéticos a frio

### Comandos eletrónicos

#### Símbolos

15

### Temperaturas de lavagem

Frio	20° C	30° C
40° C	60° C	90° C

### Programas especiais

-  Camisas especial
-  Lãs
-  Mista
-  Rápido 15 min

## Display

Visualização do tempo para finalizar

Programação de início diferido

Indicação da fase do programa

o programa

Regulação da centrifugação

Tipo de display



Opções



Início diferido



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Antivincos



Rápido



Intensivo

Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

## Especificações técnicas



Tipo de motor Standard

Funcionamento por controlo eletrónico Sim

Comando de seleção de programas/temperatura Sim

Centrifugação (rpm.) Exclusão/ 400/ 500/ 600/ 800/ 1000

Cuba em polipropileno Sim

Tambor Tambor em aço inox

Capacidade do tambor 52 l

Acessório para detergente líquido Sim

Diâmetro da porta 30 cm

Abertura da porta 110°

Carga variável automática Sim

Sistema antiespuma Sim

Sistema de autoequilíbrio da carga Automático

Filtro de fácil acesso Sim

Bloqueio de segurança das crianças Bloqueio de controlo

Sistema segurança antitransbordo Sim

O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis

## Performance / Etiqueta energética



Nome do fornecedor ou marca registrada: SMEG

Capacidade nominal do ciclo no programa ECO 40-60 7 kg

Classe energética E

Energy\_cons\_100 77 kWh


Water Consumption 44 l

Classe de eficiência de perda de humidade na centrifugação C

Airbone acoustical noise class A

Airbone acoustical noise 68 dB(A) re 1 pW

Duração do programa ECO 40-60 na capacidade nominal 2:50 h:min



---

## Not included accessories

---





















**KITWDHE1**


















**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary (TT)

	Antirugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.		Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
	Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.		Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.		Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
	Identifica o diâmetro do óculo da porta.		Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.
	Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.		Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.
	Algodão 20°: para tecidos levemente sujos de algodão e linho		Algodão 40°: para lavar roupas de algodão com sujidade moderada.
	Algodão 60°: para lavar roupas de algodão sujas.		Algodão 90°: para lavar roupas de algodão muito sujas.
	Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.		Delicado 20°C: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está a 30°C e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.

-  Escoar: opção para escoar a água do tambor.
-  Mista 30°: programa para lavar tipos de roupas com materiais e cores diferentes com a água à temperatura de 30° C.
-  Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.
-  Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa.
-  Sintéticos 30°: programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 30°C.
-  Sintéticos a frio: programa adequado para lavar roupa sintética e delicada com água fria.
-  Lã a frio: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado com as roupas.
-  Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.
-  Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.
-  Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.
-  Rápido 30°C: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas a 30°C.
-  Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.
-  Sintéticos 40°: Programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 40°C.
-  Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.
-  Rápido: Este programa rápido a 30°C é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.