

LBI127

EAN Code	8017709302801
Família	Máquina de lavar roupa
Largura	60 cm
Instalação	de encastre total
Tipo de carga	Carga frontal



Programas

Comandos	Comandos eletrónicos	
Gráfico dos programas	Símbolos	
Nº de programas	15	
Programas		
 Camisas	 Algodão	 Delicada
 Eco 40-60	 Jeans	 Lãs
 À mão	 Mista	 Noturno
Edredom	 Rápido	 Enxaguar+centrifugar
 Escoar+centrifugar	 Sintéticos	 Sport
Temperaturas de lavagem		
Frio	20° C	30° C
40° C	60° C	90° C
Programas especiais		
 Camisas especial	 Jeans	 Noturno
 Rápido 15 min	 Sport	

Display

Visualização do tempo para finalizar

Programação de início diferido

o programa

Indicação da fase do programa

Regulação da centrifugação

Regulação da temperatura

Tipo de display



Opções

 Início diferido

 Pré-lavagem

 Enxaguamento extra

 Antivincos

 Rápido

 Intensivo


Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

Especificações técnicas



Tipo de motor	Standard	Abertura da porta	110°
Funcionamento por controlo eletrónico	Sim	Carga variável automática	Sim
Comando de seleção de programas/temperatura	Sim	Sistema antiespuma	Sim
Centrifugação (rpm.)	Exclusão/ 500/ 600/ 800/ 1000/ 1200	Sistema de autoequilíbrio da carga	Automático
Cuba em polipropileno	Sim	Filtro de fácil acesso	Sim
Tambor	Tambor em aço inox	Bloqueio de segurança das crianças	Bloqueio de controlo
Capacidade do tambor	52 l	Sistema segurança antitransbordo	Sim
Acessório para detergente líquido	Sim	Sistema AquaStop anti inundações	AquaStop Total anti inundações
Diâmetro da porta	30 cm	O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis	Sim


Performance / Etiqueta energética



Nome do fornecedor ou marca registrada:	SMEG	Classe de eficiência de perda de humidade na centrifugação	C
Capacidade nominal do ciclo no programa ECO 40-60	7 kg	Airbone acoustical noise class	A
Classe energética	E	Airbone acoustical noise	70 dB(A) re 1 pW
Energy_cons_100	77 kWh	Duração do programa	2:50 h:min
Water Consumption	44 l	ECO 40-60 na capacidade nominal	

Ligaçāo elétrica

Potência elétrica nominal	2200 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	225 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko



Acessórios Compatíveis

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



KITWDHE1

5 cm raising kit for built-in washing machines and washer dryers

Symbols glossary



Sistema Aquastop: A segurança é sempre o objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos accidentais causados por vazamentos de água.



Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicamos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Classe de eficiência energética do produto: declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.



Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.



Algodão: para roupas de algodão.



Escoar: opção para escoar a água do tambor.



Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vinhos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.



Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.



Classe de eficiência energética do produto: declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Identifica o diâmetro do óculo da porta.



Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.



Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.



Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.



Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.

	Lavar à mão: programa adequado para a roupa que requer ser lavada à mão ou simplesmente para revigorar a roupa. Usa água fria e uma baixa velocidade de centrifugação para garantir o máximo de cuidado no tratamento da roupa.		Jeans: programa para lavar peças de denim, reduzindo manchas e rugas e protegendo as cores.
	Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.		Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.
	Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.		Rápido: este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
	Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa.		Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.
	Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.		Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.
	Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.		Rápido: Este programa rápido a 30°C é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
	Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.		



Benefit (TT)

15 programas

15 programas para satisfazer todas as necessidades diárias

Display LED

Controlo touch suave e luzes LED para uma definição e seleção intuitiva e rápida de cada opção