

# LBI147

EAN Code	8017709302818
Família	Máquina de lavar roupa
Largura	60 cm
Instalação	de encastre total
Tipo de carga	Carga frontal



## Programas

Comandos	Comandos eletrónicos	
Gráfico dos programas	Símbolos	
Nº de programas	15	
Programas		
 Camisas	 Algodão	 Delicada
 Eco 40-60	 Jeans	 Lãs
 À mão	 Mista	 Noturno
Edredom	 Rápido	 Enxaguar+centrifugar
 Escoar+centrifugar	 Sintéticos	 Sport
Temperaturas de lavagem		
Frio	20° C	30° C
40° C	60° C	90° C
Programas especiais		
 Camisas especial	 Jeans	 Noturno
 Rápido 15 min	 Sport	

## Display

Visualização do tempo para finalizar

Programação de início diferido

o programa

Indicação da fase do programa

Regulação da centrifugação

Regulação da temperatura

## Tipo de display



## Opções

 Início diferido

 FlexiTime

 Pré-lavagem

 Enxaguamento extra

 Antivincos

 Rápido

 Intensivo

Luz indicadora On/Off

Sim

Luz indicadora da fase do programa

No display

Luz indicadora fim do programa

No display

## Especificações técnicas



Durability index	6,5	Diâmetro da porta	30 cm
Tipo de motor	Standard	Abertura da porta	110°
Funcionamento por controlo eletrónico	Sim	Carga variável automática	Sim
Comando de seleção de programas	Sim	Sistema antiespuma	Sim
Comando de seleção de programas/temperatura	Sim	Sistema de autoequilíbrio da carga	Automático
Centrifugação (rpm.)	Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	Filtro de fácil acesso	Sim
Cuba em polipropileno	Sim	Bloqueio de segurança das crianças	Bloqueio de controlo
Tambor	Tambor em aço inox	Sistema segurança antitransbordo	Sim
Capacidade do tambor	52 l	Sistema AquaStop anti inundações	AquaStop Total anti inundações
Acessório para detergente líquido	Sim	O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis	Sim

## Performance / Etiqueta energética



Nome do fornecedor ou marca registrada: SMEG

Classe de eficiência de perda de humidade na centrifugação B


Capacidade nominal do ciclo no programa ECO  
7 kg  
40-60

Classe energética E  
Energy\_cons\_100 77 kWh  
Water Consumption 44 l

Airbone acoustical noise A class  
Airbone acoustical noise 72 dB(A) re 1 pW  
Duração do programa 2:50 h:min  
ECO 40-60 na capacidade nominal

## Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	2200 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	225 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko



## Acessórios Compatíveis

### KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



### KITWDHE1

5 cm raising kit for built-in washing machines and washer dryers

## Symbols glossary



**Sistema Aquastop:** A segurança é sempre o objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos accidentais causados por vazamentos de água.



**Classe de eficiência energética do produto:** declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



**Sistema automático de ajuste de carga:** garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.



**Temporizador para definir o tempo de cozedura:** A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



**Identifica o diâmetro do óculo da porta.**



**A função FlexiTime:** permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.



**Pré-lavagem:** programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.



**Algodão Eco:** para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.



**Antirrugas:** Programa que ajuda a evitar a formação de vinhos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.



**Carga variável automática:** Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicamos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.



**Bloqueio de comandos:** opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



**Display LED:** Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



**Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros,** para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.



**Intensivo:** esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.



**Algodão:** para roupas de algodão.



**Delicado:** programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.



Escoar: opção para escoar a água do tambor.



Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.



Lavar à mão: programa adequado para a roupa que requer ser lavada à mão ou simplesmente para revigorar a roupa. Usa água fria e uma baixa velocidade de centrifugação para garantir o máximo de cuidado no tratamento da roupa.



Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.



Jeans: programa para lavar peças de denim, reduzindo manchas e rugas e protegendo as cores.



Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.



Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.



Rápido: este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.



Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.



Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.



Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.



Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.



Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.



Rápido: Este programa rápido a 30°C é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



8,0  
WASHING



---

## Benefit (TT)

---

### **15 programas**

15 programas para satisfazer todas as necessidades diárias

### **Display LED**

Controlo touch suave e luzes LED para uma definição e seleção intuitiva e rápida de cada opção