

# LBI147

**EAN-код** 8017709302818  
**Семейство продуктов** Стиральная машина  
**Коммерческая ширина** 60 см  
**Установка** Полностью встраиваемая  
**Тип загрузки** Фронтальное



## Программы/ функции

### Управление

Электронный













### Индикация программ

Символы

### Количество программ

15






### Программы

 Рубашки	 Хлопок	 Деликатная
Есо 40-60	 Джинсы	 Шерсть
 Ручная стирка	 Смешанное	 Ночная
Одеяла	 Быстрая стирка	 Полоскание + отжим
 Слив и отжим	 Синтетика	 Спорт

### Температура стирки

Холодный	20°C	30°C
40°C	60°C	90°C

### Специальные программы

 Рубашки	 Джинсы	 Ночная
 Быстрая 15 минут	 Спорт	








## Дисплей

Индикация оставшегося времени	Отсрочка старта	Индикация хода программы
Регулировка скорости отжима	Регулировка температуры	

## Тип дисплея



## Кнопки/опции

 Отсрочка включения	 Flexi Time	 Предварительная стирка
 Дополнительное полоскание	 Против складок	 Быстрая
 Интенсивная		

Индикатор вкл. / выкл.	Да
индикация хода программы	На дисплее
Индикация окончания цикла	На дисплее

## Технические характеристики



Тип мотора	Стандартный	Угол открывания дверцы	110°
Электронное управление	Да	Автоматическая регуляция загрузки	Да
Переключатель выбора программы	Да	Система пеноподавления	Да
Переключатель выбора программ / температуры	Да	Автобалансировка загруженного белья	Автоматический
Регулировка скорости отжима на дисплее/ LED	Без отжима/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400	Легкий доступ к фильтру	Да
Бак из полипропилена	Да	Блокировка управления	Блокировка управления
Барабан	Нержавеющая сталь	Защита от перелива	Да
Объем барабана	52 л	Асquastop	Полный
Жидкое моющее средство в комплекте	Да	Крепление мебельного фасада с правой или с левой стороны	Да
Диаметр дверцы	30 см		


## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Название поставщика или торговая марка	SMEG	Класс эффективности центробежной сушки	B
Номинальная мощность	7 кг	Воздушный акустический шум	A
Класс энергоэффективности	E	Воздушный акустический шум	72 dB(A) re 1 pW
Energy_cons_100	77 кВт/ч		

Потребление воды 44 litres

Продолжительность программы при полной загрузке 2:50 h:min



---

## Not included accessories

---



### KITWDHE1





Комплект для поднятия на 5 см  
встраиваемых стиральных машин и  
стиральных машин с сушкой
















### KITPLV2

Удлинительный шланг для  
посудомоечных и стиральных машин:  
длина 2 м.

## Symbols glossary (TT)

-  Полный Acquastop : большинство моделей стиральных и посудомоечных машин Smeg оснащены системой Acquastop Totale, которая позволяет избежать затопления в результате протечки воды. Система состоит из поплавкового датчика, расположенного под внутренней камерой прибора, который блокирует подачу воды внутрь устройства в случае утечки воды в нижний поддон. Дополнительный электромагнитный клапан на шланге подачи воды также автоматически блокирует подачу воды при обнаружении утечки воды в шланге. Продукт имеет 3 уровня защиты для исключения утечки воды.
-  Переменная загрузка: во всех моделях стиральных машин присутствует система переменной загрузки, согласно которой машина автоматически меняет цикл стирки и время работы в зависимости от количества и типа загружаемого белья, что позволяет значительно экономить воду и энергию, мощность, до 30% по сравнению с версиями с фиксированной нагрузкой.
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Класс энергоэффективности E
-  Светодиодный дисплей: для отображения выбранных программ, функций и опций, а также времени до конца цикла.
-  Эта опция указывает, когда необходима периодическая чистка фильтров, чтобы избежать ошибок и, таким образом, гарантировать безупречное функционирование сушки с течением времени. Удобное расположение фильтров делает обслуживание быстрым и чрезвычайно простым.
-  Интенсивный режим: эта опция усиливает выбранную программу. Продолжительность цикла и расход воды сокращаются с учетом типа белья, при этом гарантируются отличные результаты стирки даже в случае трудноудаляемых пятен.
-  Против складок: это опция, которую можно выбрать, чтобы у выстиранного белья оставалось меньше складок, чтобы облегчить глажку.
-  Автобалансировка загрузки: обеспечивает идеальное распределение белья в барабане. В случае, если обнаружен дисбаланс, скорость вращения начинает регулироваться таким образом, чтобы равномерно перераспределять белье в барабане и, таким образом, уменьшать вибрацию.
-  A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Таймер отсрочки: можно настроить для запуска программы в удобное время или для использования в периоды непииковой нагрузки.
-  30 см: большой загрузочный люк диаметром 30-32-33 см делает загрузку и выгрузку белья проще и быстрее при максимальной простоте использования.
-  FlexiTime: опция позволяет пользователю сократить время выбранного цикла, обеспечивая дополнительную гибкость и контроль.
-  Предварительная стирка: программа предназначена для сильно загрязненных вещей.

- |  |  |
|--|--|
|  <p>Хлопок: для загрязненных тканей из хлопка.</p>   |  <p>Деликатная: одежду, такую как нижнее белье, чулочно-носочные изделия и деликатные ткани, следует сушить в деликатном режиме, чтобы продлить срок службы одежды.</p>   |
|  <p>Слив воды из машины.</p>   |  <p>Дополнительное полоскание: добавляет цикл дополнительного полоскания к циклу, уже предусмотренному в выбранной программе, для удаления остатков моющего средства. Эта функция особенно подходит для людей с аллергией или кожными проблемами.</p>   |
|  <p>Ручная стирка: эта специальная программа для деликатных тканей использует более медленное вращение барабана, чтобы обеспечить максимальный уход за одеждой.</p>          |  <p>Джинсы: цикл стирки, который учитывает цвет и фактуру джинсовой ткани и сводит к минимуму складки.</p>  |
|  <p>Смешанные ткани: этот цикл предназначен для слабозагрязненного белья из хлопка и синтетики или может использоваться только для освежения хранящихся вещей.</p>           |  <p>Ночная: идеальная программа для тех, кто хочет использовать непиковые периоды потребления энергии, этот цикл особенно тихий из-за более медленного вращения барабана.</p>   |
|  <p>Сверхбыстрая 15 мин: программа, предназначенная для быстрой стирки небольшого количества белья, идеально подходит для стирки слабозагрязненных вещей.</p>               |  <p>Быстрая: программа, предназначенная для быстрой стирки небольшого количества белья, идеально подходит для стирки слабозагрязненных вещей.</p>  |
|  <p>Слив + отжим</p>   |  <p>Рубашки: программа для быстрой стирки рубашек с особой осторожностью с использованием деликатного отжима для облегчения глажки.</p>   |
|  <p>Спорт: программа, предназначенная для стирки слегка загрязненной одежды, например спортивной одежды, это быстрая стирка, которая также бережно относится к тканям.</p> |  <p>Синтетика: для стирки синтетической одежды (рубашки, блузки, смеси синтетики / хлопка и т. д.). Она обеспечивает бережную стирку и имеет более короткий цикл стирки по сравнению с программой «Хлопок». Для штор и тюля используйте программу Synthetic 40°C с выбранными функциями предварительной стирки и предотвращения сминания. Поскольку их сетчатая текстура вызывает чрезмерное пенообразование, постирайте тюль, добавив небольшое количество моющего средства в отделение для основной стирки. Не добавляйте моющее средство в отделение для предварительной стирки.</p> |
|  <p>Шерсть: в этой программе для шерсти или деликатных тканей используется более медленное вращение барабана, чтобы обеспечить максимальный уход за одеждой.</p>           |  <p>Опция, позволяющая сократить время выбранной программы.</p>   |
|  <p>Барабан вмещает до 7 кг сухого белья.</p>  |  <p>8,0</p>   |