

# LSTA147



|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>EAN Code</b>               | 8017709199982                  |
| <b>Categoria</b>              | Máquina de lavar e secar roupa |
| <b>Largura</b>                | 60 cm                          |
| <b>Profundidade comercial</b> | Grande capacidade              |
| <b>Instalação</b>             | De encastre total              |
| <b>Tipo de carga</b>          | Carga frontal                  |



## Programas / Funções

### Comandos

Gráfico dos programas


Nº de programas


Programas

 Algodão

 Lã

 Camisas


 Enxaguar+centrifugar


 Secagem delicada

 Algodão ECO

 Desportiva

 Sintéticos


 Limpeza


 Noturno

### Comandos eletrónicos

Símbolos


15

 Escoar+centrifugar

 Mista

 Delicada

 Secagem normal

 Rápido

### Temperaturas de lavagem


Frio 30° C


60° C 75° C 40° C

### Programas especiais

 Camisas

 Mista

 Noturno

 Rápido 15 min

 Desportiva

**Programa especial de limpeza das condutas** Sim

## Display

Visualização do tempo para finalizar o programa

Programação de início diferido

visualização da carga recomendada

### Tipo de display



### Opções



Início diferido



FlexiTime



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Sem centrifugar



Antivincos



Intensivo



Lavar a frio



Secagem

Luz indicadora da fase do programa

Indicação da fase do programa no display

Luz indicadora fim do programa

Indicador de fim do programa no display

## Especificações técnicas



|  |                                      |  |   |
|--|--------------------------------------|--|---|
| <b>Tipo de motor</b>                         | Motor standard                       | <b>Carga variável automática</b>   | Sim   |
| <b>Funcionamento por controlo eletrónico</b> | Sim                                  | <b>Sistema antiespuma</b>  | Sim   |
| <b>Comando de seleção de programas</b>       | Sim                                  | <b>Sistema de autoequilíbrio da carga</b>  | Automático  |
| <b>Centrifugação (rpm.)</b>                  | Exclusão/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400 | <b>Filtro de fácil acesso</b>  | Sim   |
| <b>Seleção da temperatura no display/LED</b> | Sim                                  | <b>Bloqueio dos comandos para segurança das crianças</b>                                 | Bloqueio dos comandos para segurança das crianças |
| <b>Cuba em polipropileno</b>                 | Sim                                  | <b>Sistema segurança antitransbordo</b>  | Sim   |
| <b>Tambor</b>                                | Tambor em aço inox                   | <b>Sistema Autolimpeza</b>   | Sim   |
| <b>Capacidade do tambor</b>                  | 52 l                                 | <b>Sistema AquaStop anti inundações</b>  | AquaStop Total anti inundações                    |
| <b>Acessório para detergente líquido</b>     | Sim                                  | <b>Alimentação de água</b>   | Admissão de água fria                             |
| <b>Diâmetro da porta</b>                     | 30 cm                                | <b>O painel da porta pode ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças ajustáveis</b> | Sim   |
| <b>Abertura da porta</b>                     | 110°                                 |  |   |

## Prestações / Etiqueta energética




|   |               |   |         |
|---|---------------|---|---------|
| <b>Capacidade de carga na lavagem</b>     | 7 kg          | <b>Consumo de energia (lavagem + secagem)</b> | 5.6 KWh |
| <b>Capacidade de secagem</b>              | 4 kg          | <b>Consumo de água (lavagem) por ciclo</b>    | 49 l    |
| <b>Velocidade máxima de centrifugação</b> | 1400 giri/min |   |         |
| <b>Classe energética</b>                  | B             |   |         |



















|  |                 |  |          |
|--|-----------------|--|----------|
| Classe de eficiência da lavagem                    | A               | Consumo de água (lavagem + secagem) por ciclo      | 89 l     |
| Classe energética                                  | BA              | Duração do programa normativo                      | 420 min  |
| Nível de ruído na lavagem                          | 56 dB(A) re 1pW | Consumo total anual de energia (lavagem)           | 260 kWh  |
| Nível de ruído na centrifugação                    | 72 dB(A) re 1pW | Consumo total anual de energia (lavagem + secagem) | 1120 kWh |
| Nível de ruído na secagem                          | 58 dB(A) re 1pW | Consumo anual de água (lavagem)                    | 9800 l   |
| Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas lavagem | 1.3 kWh         | Consumo anual de água (lavagem + secagem)          | 17800 l  |
|  |                 | Grau de humidade residual (%)                      | 50 %     |


















## Performance / Energy Label - Reg. 2019

Supplier's name or trademark      SMEG



## Symbols glossary (TT)

-  Sistema Aquastop: A segurança é sempre objetivo primário da Smeg. Dependendo do modelo, a máquina vem equipada com dispositivo Aquastop Parcial ou Aquastop Total, para evitar danos acidentais causados por vazamentos de água.
-  Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.
-  Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.
-  Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.
-  Identifica o diâmetro do óculo da porta.
-  Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.
-  A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.
-  Exclusão de centrifugação: opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.
-  Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.
-  Sistema de limpeza automática: evita a formação de impurezas no interior do sistema de condensação, garantindo a máxima confiabilidade.
-  Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  Lavagem fria
-  Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.
-  Secagem delicada: programa concebido para preparar a roupa para um engomar fácil.
-  Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.
-  Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.
-  Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.

-  Programa de limpeza (Clean): serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de algodão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.
-  Algodão Eco: para lavar roupas de algodão e linho. Este programa é mais longo que o normal mas permite beneficiar de menores consumos de água e energia.
-  Escoar: opção para escoar a água do tambor.
-  Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaguamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.
-  Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.
-  Rápido: este programa é próprio para lavar cargas menores. Perfeito para lavar peças pouco sujas ou pouco desgastadas.
-  Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.
-  Sintéticos: símbolo usado para os programas para lavar roupa sintética. Lava de forma suave e é mais curto que o programa para algodão.
-  Volume Plus: a Smeg oferece modelos com carga de até 11 Kg, mantendo os melhores resultados de lavagem e proporcionando baixo consumo de energia.
-  Algodão: para roupas de algodão.
-  Delicado: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está à temperatura ambiente e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.
-  Secagem: programa para secar a roupa para que fique pronta a arrumar ou a engomar.
-  Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava guardada.
-  Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.
-  Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da roupa.
-  Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.
-  Lãs: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado.
-  Carga máxima de roupa , em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.