LVS344BQX



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	85 cm
Type d'installation	Pose-libre
Nombre de paniers	3, FlexiDuo
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709307264

Programmes

Nombre de programmes	10+1	**Auto 45°-65°**	oui
Températures de lavage	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mixte**	oui
Trempage	oui	**Silence (-2 dB)**	oui
Rapide 27 min	oui	**Intensif**	oui
Verres	oui	**Autonettoyant**	oui
Programme 1 heure	oui	**Hygiène 99,9%**	oui
ECO	oui		

Options

Dry Assist + option	oui	**Option 1/2 charge distribuée FlexiZone**	oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	**Option programmes spéciaux**	oui

Paniers

Couleur des paniers	Gris	**Panier supérieur coulissement facile EasyGlide**	oui
Couleur des supports des paniers	Gris		
Poignée	Panier supérieur et inférieur		
Panier supérieur	Avec 3 inserts abattables		
Support pour verres	oui		


Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	19,0 cm
Panier inférieur	Avec 4 picots rabattables
Insert casse gouttes dans le panier inférieur	oui
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
Couleur des supports internes	Vert

Technologie



Largeur du produit	598 mm
Profondeur du produit	600 mm
Type d'afficheur	LED (externe)
Hauteur du produit	848 mm
Commandes	Électronique
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel
Pictogrammes des programmes	Symboles
Voyant de sel	Témoin
Voyant de liquide de rinçage	Témoin
Indicateur de déroulement programme	oui
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore
Auto switch-off	oui
Système de lavage	Planétaire
Douchette d'aspersion	Simple
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique
Capteur optique Aquatest	oui
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Dureté maximale de l'eau	100°fH;58°dH
Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle
Matériau de la cuve	Inox
Filtre	Inox
Elément chauffant hors cuve	oui
Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Pieds réglables	Pour simple mise à niveau
Panneau arrière	Oui, avec un contrepoids couvert
Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1168 mm
Top amovible	Oui, avec KIT en option
Top	En plastique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Classe énergétique (Cycle de lavage)	B
Durée du programme	4:25 h:min
Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B


Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	64 kWh	**Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)**	37,8
Capacité certifiée (couverts)	14		
Consommation d'eau [par cycle]	9,0 litres		

Raccordement électrique

Puissance nominale (W)	1800 W	**Type de connexion**	Monophasé
Intensité	10 A	**Longueur du câble d'alimentation**	140 cm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	(F;E) Schuko
Fréquence	50 Hz		



Accessoires Compatibles




KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



KITINC

Une barre d'acier fixée sur le dessus bloquera le lave-vaisselle en haut.

Symbols glossary



Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.



FlexiZone ½ : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Auto 45°- 65° : Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Planétaire : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.



Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Rapide 27 minutes : En sélectionnant l'option Rapide 27 minutes, vous pouvez laver rapidement la vaisselle légèrement sale immédiatement après utilisation.

Ultraclean : Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.

Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.

Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.

Cycle de lavage adapté à la vaisselle normalement sale, même avec des résidus séchés. Il assure une réduction maximale du niveau sonore.

L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage

HYGIÈNE 99,9 % : Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.

14 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.

Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9 litres d'eau.

Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.

Permet d'activer des programmes supplémentaires lorsqu'ils sont sélectionnés en même temps que n'importe quel cycle de lavage. Après avoir sélectionné le cycle de lavage souhaité, appuyez sur le bouton

Classe énergétique B

Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.