

# MOE31B



Produktfamilie	Mikrobølge
Kategori	Fritstående
Installationstype	Fritstående
Energitilførsel	Elektrisk
Tilberedningsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnbetjening	Elektronisk



## Æstetik

Æstetik	Universal	Farve silketryk	Sort
Farve	Mørk Inox	Låge	Med paneler
Farve kabinet	Sort	Håndtag	Universal
Komponentfinish	Forkromet	Håndtag farve	Forkromet
Materiale	Rustfrit stål	Logo	Silketryk
Type af stål	Børstet		

## Program / Funktioner



Antal funktioner	6	Optøning efter vægt	Ja
Fuld grill	Ja	Mikrobølge	Ja
Pizza	Ja	Mikrobølgeovn + grill	Ja
Optøning efter tid	Ja	Automatiske programmer	8

## Betjening

Display / ur	1 LED	Betjeningsknapper	Standard med rifler
Type af betjeningsindstilling	Knapper	Farve på knapper	Forkromet
Åbning	Håndtag	Farve på knapper	Krom
Ant. knapper	1		

## Valgmuligheder



<b>Timer</b>	Elektronisk	<b>Lydalarm for endt tilberedning</b>	Ja
<b>Timerindstillinger</b>	Forsinket start og slut på tilberedning	<b>Bejteningslås/børnesikring</b>	Ja

## Tekniske egenskaber



<b>Ovnrøm materiale</b>	Rustfrit stål	<b>Lågeåbning</b>	Side-åbning
<b>Antal lamper</b>	1	<b>Samlet antal lågeglas</b>	1
<b>Lampetype</b>	Led	<b>Sikkerhedstermostat</b>	Ja
<b>Drejeskive</b>	Ja	<b>Kølesystem</b>	Tangentiel
<b>Dimensioner på drejeskive</b>	31,5 cm	<b>Beskyttelseskærm til mikrobølgeovn</b>	Ja
<b>Belysning når lågen åbnes</b>	Ja	<b>Mikrobølgeovn standser, når lågen åbnes</b>	Ja
<b>Grilltype</b>	Quartz	<b>Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD)</b>	245x354x357 mm
<b>Grill - Effekt</b>	1000 W	<b>Mikrobølgeovn udgangseffekt</b>	1000 W

## Medfølgende tilbehør

<b>Gitter</b>	1	<b>Pizzafad</b>	1
---------------	---	-----------------	---

## Ydeevne/energimærke

<b>Brugbart volumen</b>	31 l
-------------------------	------

## Elektrisk tilslutning

<b>Stik</b>	(F;E) Schuko	<b>Spænding (V)</b>	240 V
<b>Elektrisk tilslutning, normering (W)</b>	1500 W	<b>Frekvens (Hz)</b>	50 Hz
<b>Nuværende</b>	6,25 A	<b>Kabellængde</b>	100 cm



## Symbols glossary



**Børnesikring:** nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



**Optøning på tid:** Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.



**Grill:** Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet brunning til retter.



**Pizza mikrobølgeovn:** Denne funktion tilbereder pizza hurtigere takket være mikrobølgerne. Brug funktionen kombineret med Chef-pladen for at optimere det endelige resultat



**Sidelys:** To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.



**Mikrobølgeenergi** forkorter tilberedningstiderne drastisk og giver energibesparelser.



**Optøning ved vægt:** Automatisk optøningsfunktion. Du vælger den madtype, der skal optøes fra de tilgængelige kategorier (KØD - FISK - BRØD - DESSERTER) Efter indtastning af madens vægt, definerer ovnen automatisk den tid, der kræves for korrekt optøning.



**Mikrobølgeovn + grill-legeme:** Brug af grillen resulterer i en perfekt brunning af madens overflade. Mikrobølger tillader i stedet for madlavning på kort tid den indre del af maden.



**Mikroovn:** Mikrobølger trænger direkte ind i maden og tilbereder meget hurtigt og med betydelige energibesparelser. Velegnet til madlavning uden fedt, de er også i stand til at tø og opvarme mad uden at ændre dets oprindelige udseende og aroma. Mikrobølgefunktionen kan også kombineres med konventionelle funktioner med alle de resulterende fordele. Ideel til alle typer mad.