

MOE31B



Produktgruppe	Mikrobølgeovn
Kategori	Frittstående
Installasjonstype	Frittstående
Energitilførsel	Elektrisk
Matlagingsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnskontroller	Elektronisk



Estetisk linje

Estetikk	Universal	Farge på silketrykk	Sort
Farge	Mørk Inox	Dør	Med panel
Fargevalg	Nero	Håndtak	Universell
Overflate komponenter	Forkrommet	Farge på håndtak	Forkrommet
Materiale	Rustfritt stål	Logo	Silketrykk
Type rustfritt stål	Børstet		

Program / funksjoner



Antall funksjoner	6	Opptining etter vekt	Ja
Grill	Ja	Mikrobølgeovn	Ja
Pizza	Ja	Mikrobølgeovn + grill	Ja
Opptining etter tid	Ja	Automatiske programmer	8

Kontroller

Display	1 LED	Kontroll brytere	Standard med knurlings
Type anordninger for innstilling av kontroller	Kontroller/trykknapper	Farge på kontroller	Forkrommet
Åpning	Håndtak	Farge på knapper	Cromato
Antall kontroller	1		

Funksjoner



Tidsur	Elektronisk	Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedning med forsinket start og slutt	Kontroller med barnelås	Ja

Tekniske egenskaper



Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	Dør åpning type	Side åpning
Antall lamper	1	Antall glass i ovnsdøren	1
Type lampe	LED	Sikkerhetstermostat	Ja
Roterende tallerken	Ja	Kjølesystem	Tangential
Mål roterende tallerken	31,5 cm	Verneskjerm for mikrobølgeovn	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes	Ja
Type grill	Kvarts	Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	245x354x357 mm
Grill - effekt	1000 W	Mikrobølgeeffekt	1000 W

Medfølgende tilbehør

Rist	1	Pizza tallerken	1
-------------	---	------------------------	---

Kapasitets-/energietikett










Anvendbar volum	31 l
------------------------	------

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1500 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	6,25 A	Lengde på kabel	100 cm



Symbols glossary

-  Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
-  Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.
-  Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.
-  Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen
-  Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.
-  Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.
-  Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.
-  Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.
-  Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnert for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.