MOE31B

Produktgruppe	Mikrobølgeovn
Kategori	Frittstående
Installasjonstype	Frittstående
Energitilførsel	Elektrisk
Matlagingsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnskontroller	Elektronisk



Estetisk linje

Estetikk	Universal	**Farge på silketrykk**	Sort
Farge	Mørk Inox	**Dør**	Med panel
Fargevalg	Nero	**Håndtak**	Universell
Overflate kompomenter	Forkrommet	**Farge på håndtak**	Forkrommet
Materiale	Rustfritt stål	**Logo**	Silketrykk
Type rustfritt stål	Børstet		

Program / funksjoner

Antall funksjoner	6	**Opptining etter vekt**	Ja
Grill	Ja	**Mikrobølgeovn**	Ja
Pizza	Ja	**Mikrobølgeovn + grill**	Ja
Opptining etter tid	Ja	**Automatiske programmer**	8

Kontroller

Display	1 LED	**Kontroll brytere**	Standard med knurlings
Type anordninger for innstilling av kontroller	Kontroller/trykknapper	**Farge på kontroller**	Forkrommet
		Farge på knapper	Cromato
Åpning	Håndtak		
Antall kontroller	1		

Funksjoner

Tidsur	Elektronisk	**Lydsignal for tilberedningsslutt**	Ja
Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedning med forsinket start og slutt	**Kontroller med barnelås**	Ja

Tekniske egenskaper

Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	**Dør åpning type**	Side åpning
Antall lamper	1	**Antall glass i ovnsdøren**	1
Type lampe	LED	**Sikkerhetstermostat**	Ja
Roterende tallerken	Ja	**Kjølesystem**	Tangential
Mål roterende tallerken	31,5 cm	**Verneskjerm for mikrobølgeovn**	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	**Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes**	Ja
Type grill	Kvarts	**Nettomål for ovnsrom (H x B x D)**	245x354x357 mm
Grill - effekt	1000 W	**Mikrobølgeeffekt**	1000 W

Medfølgende tilbehør


Rist	1	**Pizza tallerken**	1

Kapasitets-/energietikett

Anvendbar volum	31 l

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	**Spenning (V)**	240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1500 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Strøm (A)	6,25 A	**Lengde på kabel**	100 cm


522.6
402.5
402
232.9
522.6
309.5
553.4
763

Symbols glossary



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.



Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.



Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen



Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.



Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.



Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.



Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.



Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.