MOE31B

Семейство продуктов	Микроволновая печь
Категория	Отдельностоящая
Тип установки	Отдельностоящая
Источник питания	Электрический
Способ приготовления	Микроволны с грилем
Управление	Электронный



Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Цвет шелкографии**	Черный
Цвет	Темная нержавеющая сталь	**Дверца**	С панелью
Цвет корпуса	Черный	**Ручка**	Универсальная
Фурнитура	Хромированный	**Ручки**	Хромированный
Материал	Нержавеющая сталь	**Логотип**	Шелкография
Тип нержавеющей стали	Матовая		

Программы/ функции

Количество функций	6	**Размораживание по весу**	Да
Гриль большой	Да	**Микроволновая печь**	Да
Функция "Пицца"	Да	**Микроволны + гриль**	Да
Размораживание по времени	Да	**Автоматические программы**	8

Управление

Дисплей/ часы	Цифровой дисплей	**Поворотные переключатели**	Стандартный с насечками
Управление	Поворотные переключатели/ кнопки	**Цвет переключателей**	Хромированный
Открывание	Ручка	**Цвет кнопок**	Хромированный
Количество переключателей	1		

Опции

Таймер	Электронный	**Акустический сигнал окончания приготовления**	Да
Программирование времени	Старт и стоп	**Блокировка управления**	Да

Технические характеристики

Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	**Открывание дверцы**	Боковое открывание
Количество ламп подсветки	1	**Количество стекол дверцы**	1
Тип подсветки	Светодиодный	**Термостат безопасности**	Да
Поворотный стол	Да	**Система охлаждения**	Тангенциальная
Диаметр поворотного стола	31,5 см	**Защитное стекло от микроволн**	Да
Освещение при открытой дверце	Да	**Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце**	Да
Тип гриля	Кварцевый	**Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)**	245x354x357 мм
Мощность гриля	1000 Вт	**Эффективная мощность микроволн**	1000 Вт

Аксессуары в комплекте


Решетка	1	**Специальная тарелка Baker**	1

Производительность/ Энергопотребление

Полезный объем духового шкафа	31 л

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	**Напряжение**	240 В
Номинальная мощность	1500 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	6,25 А	**Длина электрического кабеля**	100 см


522.6
402.5
402
232.9
522.6
309.5
553.4
763

Symbols glossary



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp,



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.



Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.