MOE34CXI

Anvendbar volum	34 l
Produktgruppe	Mikrobølgeovn
Kategori	Frittstående
Energitilførsel	Elektrisk
Matlagingsmetode	Kombimikrobølgeovn
Ovnskontroller	Elektronisk



Programmer/funksjoner

Antall funksjoner	10
Varmluft + vifte	
Varmluft + vifte + grill	
Grill + vifte	
Grill	
Pizza	
Opptining etter tid	
Opptining etter vekt	
Mikrobølgeovn	
Mikrobølgeovn + grill	
Mikrobølgeovn + varmluft + vifte	
Automatiske programmer	23

Kontroller

Display	1 LED	**Kontroll brytere**	Standard med knurlings
Type anordninger for innstilling av kontroller	Kontroller/trykknapper	**Farge på kontroller**	Forkrommet
Åpning	Håndtak	**Farge på knapper**	Cromato
Antall kontroller	1		

Funksjoner



Tidsur	Elektronisk	**Lydsignal for tilberedningsslutt**	Ja
Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedning med forsinket start og slutt	**Kontroller med barnelås**	Ja

Tekniske egenskaper




Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	**Dør åpning type**	Side åpning
Antall lamper	1	**Antall glass i ovnsdøren**	2
Type lampe	LED	**Sikkerhetstermostat**	Ja
Roterende tallerken	Ja	**Kjølesystem**	Tangential
Mål roterende tallerken	31.5 cm	**Verneskjerm for mikrobølgeovn**	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	**Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes**	Ja
Type grill	Varmeelement	**Vekselretter**	Ja
Grill - effekt	1100 W	**Nettomål for ovnsrom (H x B x D)**	249x351x361 mm
Varmluftselement - effekt	2500 W	**Mikrobølgeeffekt**	1100 W


Standardtilbehør


Rist	1	**Tallerken for tilberedning med damp**	1
Pizza tallerken	1		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	**Spenning (V)**	230 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1800 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Strøm (A)	7.83 A	**Lengde på kabel**	100 cm


519
507


507
314
519
372


562
863

Symbols glossary (TT)



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Kombi-mikrobølgeovn: Denne ovnen gjør det mulig å kombinere to forskjellige tilberedningsmåter (tradisjonell med mikrobølger). Kombinerte ovner gir økte muligheter mens man beholder høy fleksibilitet i husholdningsapparatet.



Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.



Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.



Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.



Dobbel glassdør: Antall glassdører.



Sirkulær + grill: Vifte med overvarme eller grill: Likner vifte med overvarme, men legger til økt stekehastighet, ideell for retter med en sprø stekeskorpe. Når den brukes sammen med grillen vil maten brunes fortere.



Circulaire: Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.



Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.



Viftegrill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.



Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.



Steking med samtidig bruk av varmeelement kombinert med vifte og mikrobølger.



Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.



Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen



Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.



Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.