

MOE34CXI2

Anvendbar volum

34 l



Produktgruppe

Mikrobølgeovn

Kategori

Frittstående

Energitilførsel

Elektrisk

Matlagingsmetode

Kombimikrobølgeovn

Ovnskontroller

Elektronisk



Programmer/funksjoner

Antall funksjoner

10

Varmluft + vifte



Varmluft + vifte + grill



Grill + vifte



Grill



Pizza



Opptining etter tid



Opptining etter vekt



Mikrobølgeovn



Mikrobølgeovn + grill



Mikrobølgeovn + varmluft + vifte



Forvalgte oppskrifter

40

Automatiske programmer

10

Kontroller

Display

1 LED

Type anordninger for innstilling av kontroller

Kontroller/trykknapper

Åpning

Håndtak

Antall kontroller

1

Kontroll brytere

Standard med knurlings

Farge på kontroller

Forkrommet

Farge på knapper

Cromato

Funksjoner



Tidsur	Elektronisk	Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedning med forsinket start og slutt	Kontroller med barnelås	Ja

Tekniske egenskaper



Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	Dør åpning type	Side åpning
Antall lamper	1	Antall glass i ovnsdøren	2
Type lampe	LED	Sikkerhetstermostat	Ja
Roterende tallerken	Ja	Kjølesystem	Tangential
Mål roterende tallerken	31,5 cm	Verneskjerm for mikrobølgeovn	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes	Ja
Type grill	Varmeelement	Vekselretter	Ja
Grill - effekt	1100 W	Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	249x351x361 mm
Varmluftselement - effekt	2500 W	Mikrobølgeeffekt	1100 W

















Standardtilbehør

Rist	1	Pizza tallerken	1
------	---	-----------------	---

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	230 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1800 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	7,83 A	Lengde på kabel	100 cm

Symbols glossary (TT)

	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Kombi-mikrobølgeovn: Denne ovnen gjør det mulig å kombinere to forskjellige tilberedningsmåter (tradisjonell med mikrobølger). Kombinerte ovner gir økte muligheter mens man beholder høy fleksibilitet i husholdningsapparatet.
	Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.		Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.
	Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.		Dobbel glassdør: Antall glassdører.
	Sirkulær + grill: Vifte med overvarme eller grill: Likner vifte med overvarme, men legger til økt stekeshastighet, ideell for retter med en sprø stekeskorpe. Når den brukes sammen med grillen vil maten brunes fortere.		Circulaire: Den perfekte funksjonen for å stekte alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.
	Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et jevn brukning av retten.		Viftegrill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.
	Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.		Steking med samtidig bruk av varmeelement kombinert med vifte og mikrobølger.
	Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å stekte maten innvendig på kort tid.		Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen
	Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.		Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.