

MOE34CXI2



Produktgruppe	Mikrobølgeovn
Kategori	Frittstående
Installasjonstype	Frittstående
Energitilførsel	Elektrisk
Matlagingsmetode	Kombimikrobølgeovn
Ovnskontroller	Elektronisk



Estetisk linje

Estetikk	Universal	Farge på silketrykk	Sort
Farge	Rustfritt stål	Dør	Med panel
Fargevalg	Inox	Håndtak	Universell
Overflate komponenter	Forkrommet	Farge på håndtak	Forkrommet
Materiale	Rustfritt stål	Logo	Silketrykk
Type rustfritt stål	Børstet		

Program / funksjoner



Antall funksjoner	10	Opptining etter tid	Ja
Varmluft + vifte	Ja	Opptining etter vekt	Ja
Varmluft + vifte + grill	Ja	Mikrobølgeovn	Ja
Grill + vifte	Ja	Mikrobølgeovn + grill	Ja
Grill	Ja	Mikrobølgeovn + varmluft + vifte	Ja
Pizza	Ja	Automatiske programmer	23

Kontroller

Display	1 LED	Kontroll brytere	Standard med knurlings
Type anordninger for innstilling av kontroller	Kontroller/trykknapper	Farge på kontroller	Forkrommet
Åpning	Håndtak	Farge på knapper	Cromato
Antall kontroller	1		

Funksjoner



Tidsur	Elektronisk	Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja
Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedning med forsinket start og slutt	Kontroller med barnelås	Ja

Tekniske egenskaper



Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	Dør åpning type	Side åpning
Antall lamper	1	Antall glass i ovnsdøren	2
Type lampe	LED	Sikkerhetstermostat	Ja
Roterende tallerken	Ja	Kjølesystem	Tangential
Mål roterende tallerken	31,5 cm	Verneskjerm for mikrobølgeovn	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes	Ja
Type grill	Varmeelement	Vekselretter	Ja
Grill - effekt	1100 W	Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	249x351x361 mm
Varmluftselement - effekt	2500 W	Mikrobølgeeffekt	1100 W

Medfølgende tilbehør

Rist	1	Pizza tallerken	1
------	---	-----------------	---

Kapasitets-/energietikett



















Anvendbar volum	34 l	Bruttovolum	35 l
-----------------	------	-------------	------

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	230 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1800 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	7,83 A	Lengde på kabel	100 cm

Symbols glossary

	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		Kombi-mikrobølgeovn: Denne ovnen gjør det mulig å kombinere to forskjellige tilberedningsmåter (tradisjonell med mikrobølger). Kombinerte ovner gir økte muligheter mens man beholder høy fleksibilitet i husholdningsapparatet.
	Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.		Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.
	Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.		Dobbel glassdør: Antall glassdører.
	Sirkulær + grill: Vifte med overvarme eller grill: Likner vifte med overvarme, men legger til økt stekeshastighet, ideell for retter med en sprø stekeskorpe. Når den brukes sammen med grillen vil maten brunes fortere.		Circulaire: Den perfekte funksjonen for å stekte alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.
	Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et jevn bruking av retten.		Viftegrill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.
	Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.		Steking med samtidig bruk av varmeelement kombinert med vifte og mikrobølger.
	Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å stekte maten innvendig på kort tid.		Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen
	Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.		Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.