

MP122B

Полезный объем духового шкафа

22 л



Семейство продуктов

Микроволновая печь

Категория

Встраиваемая

Установка

В верхний шкаф

Источник питания

Электрический

Способ приготовления

Микроволны с грилем

Управление

Электронный



Управление



Дисплей/ часы

2 LED-дисплея

Управление

Поворотные переключатели

Открытие

Электронная кнопка

Количество переключателей

2

Поворотные переключатели

Linea

Поворотные переключатели с подсветкой

Да

Опции



Таймер

Электронный

Программирование времени

Старт и стоп

Акустический сигнал окончания приготовления

Да

Режим Showroom

Да

Блокировка управления

Да

Технические характеристики



Материал внутренней камеры

Нержавеющая сталь

Количество ламп подсветки

1

Тип подсветки

Лампа накаливания

Открытие дверцы

Боковое открывание

Количество стекол дверцы

2

Термостат безопасности

Да


Мощность ламп подсветки	20 Вт	Система охлаждения	Тангенциальная
Керамическое основание внутренней камеры	Да	Защитное стекло от микроволн	Да
Освещение при открытой дверце	Да	Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце	Да
Тип гриля	Нагревательный элемент	Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)	220x350x280 мм
Откидной гриль	Да	Эффективная мощность микроволн	850 Вт
Мощность гриля	1200 Вт		

Аксессуары в комплекте

Решетка	1
---------	---

Электрическое подключение

Номинальная мощность	2700 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	11 А	Длина электрического кабеля	150 см
Напряжение	220-240 В		



Совместимые Аксессуары

KITMP38

Тонкая планка для изменения высоты микроволновых печей с 39 см до 38 см



Symbols glossary

	Керамическое основание Surfaceplus для микроволновой печи - поворотный столик не требуется, всю поверхность можно использовать для приготовления пищи.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.		Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.
	Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.		Дверца с двойным остеклением
	Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.		Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.
	Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.		Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp.
	Поворотные переключатели с подсветкой: представляют собой предохранительное устройство, предупреждающее пользователя о том, что прибор включен. А также потрясающий дизайн.		Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.
	Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.		

Benefit (TT)

Электронный контроль температуры

Своевременное регулирование температуры и равномерность нагрева

Блокировка управления

Благодаря системе защиты от детей микроволновая печь обеспечивает спокойствие родителей и повышает общую безопасность в домашних условиях

Функция "Пицца"

Предустановленный режим для оптимальной выпечки или разогрева пиццы