

# MP122S1

Полезный объем духового

шкафа

22 л

\*

Семейство продуктов

Категория
Установка
Источник питания
Способ приготовления

Встраиваемая
В верхний шкаф
Электрический

Микроволновая печь

ения Микроволны с грилем

**Управление** Электронный



#### **Управление**

Дисплей/ часы Управление

Открывание

LED-дисплей

Поворотные переключатели

Электронная кнопка

Количество переключателей

Поворотные переключатели Linea

2

### Опции



Таймер

Программирование времени

Бремени

Акустический сигнал окончания

приготовления

Электронный

Старт и стоп

Да

Режим ShowroomДаБлокировка управленияДа

## Технические характеристики







Материал внутренней

камеры

Количество ламп

подсветки

Тип подсветки

Лампа накаливания

Нержавеющая сталь

Мощность ламп подсветки Лампа 20 Вт

1

Открывание дверцы

Количество стекол дверцы

**Термостат безопасности** Да

Система охлаждения

Да

2

Боковое открывание

Тангенциальная

Защитное стекло от / имкроволн



**Керамическое** Да **основание внутренней** 

камеры

Освещение при открытой дверце Да

Тип гриля

Нагревательный элемент

 Откидной гриль
 Да

 Мощность гриля
 1250 Вт

**Автоматическое** Да **отключение микроволн при открытой дверце** 

Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)

220x350x280 мм

**Эффективная мощность** 850 BT

микроволн

### Аксессуары в комплекте


Решетка 1

#### Электрическое подключение

Номинальная мощность2700 BTСила тока11 AНапряжение220-240 B

**Частота тока** 50 Гц **Длина электрического** 150 см

кабеля





# Совместимые Аксессуары

KITMP38

Тонкая планка для изменения высоты микроволновых печей с 39 см до 38 см



#### Symbols glossary



Керамическое основание Surfaceplus для микроволновой печи - поворотный столик не требуется, всю поверхность можно использовать для приготовления пищи.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Дверца с двойным остеклением



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.



Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.



Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp,



Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.