

MP322XI



Produktgruppe	Mikrobølgeovn
Kategori	Innbygd
Installasjonstype	Innbygd
Installasjon	Overskap
Energitilførsel	Elektrisk
Matlagingsmetode	Mikrobølgeovn med grill
Ovnskontroller	Elektronisk



Estetisk linje

Estetikk	Classic	Type glass	Formørkelse
Farge	Rustfritt stål	Farge på silketrykk	Sort
Finish	Fingersikker	Dør	Med 2 horisontalt panel
Materiale	Rustfritt stål	Logo	Preget
Type rustfritt stål	Børstet		

Program / funksjoner



Antall funksjoner	6	Opptining etter vekt	Ja
Grill	Ja	Mikrobølgeovn	Ja
Pizza	Ja	Mikrobølgeovn + grill	Ja
Opptining etter tid	Ja		

Kontroller

Display	1 LED	Antall kontroller	2
Type anordninger for innstilling av kontroller	Kontroller	Kontroll brytere	Classic
Åpning	Mekanisk knapp		

Funksjoner



Tidsur	Elektronisk	Demomodus	Ja
--------	-------------	-----------	----

Tidsinnstillingsalternativer	Tilberedning med forsinket start og slutt	Kontroller med barnelås	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja		

Tekniske egenskaper



Materiale ovnsrom	Rustfritt stål	Dør åpning type	Side åpning
Antall lamper	1	Antall glass i ovnsdøren	2
Type lampe	Glødelampe	Sikkerhetstermostat	Ja
Lyseffekt	20 W	Kjølesystem	Tangential
Keramisk base	Ja	Verneskjerm for mikrobølgeovn	Ja
Lampe tennes når dør åpnes	Ja	Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes	Ja
Type grill	Varmeelement	Nettomål for ovnsrom (H x B x D)	220x350x280 mm
Vinklet grill	Ja	Mikrobølgeeffekt	850 W
Grill - effekt	1250 W		

Medfølgende tilbehør

Rist	1	Andre	Kit – Selection-vrider
------	---	-------	------------------------


Kapasitets-/energietikett



Anvendbar volum	22 l	Bruttovolum	23 l
-----------------	------	-------------	------

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	Nei	Spenning (V)	220-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	2700 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	11 A	Lengde på kabel	150 cm



Symbols glossary

	Surfaceplus keramisk base: Surfaceplus keramisk base for mikrobølgeovn - ingen tallerken nødvendig, og hele flaten kan brukes til steking.		Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
	Mikrobølgeenergi korter ned tilberedningstiden betraktelig og fører til energibesparelse.		Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.
	Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.		Dobbel glassdør: Antall glassdører.
	Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.		Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et jevn brukning av retten.
	Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.		Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.
	Pizza-mikrobølge: Denne funksjonen steker pizza ytterligere takket være mikrobølger. For å få optimale resultater må funksjonen brukes sammen med Chef-platen		Tiltbar rist: Den tiltbare risten kan enkelt hektes av for å flytte varmeelementet og rengjøre oversiden av apparatet i et enkelt steg.
	Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.		