

## PGF30T-1



Família  
De encastre

Dimensões  
Tipo de energia  
Tipo de placa  
Código EAN

Placa  
Instalação de perfil baixo sobre a bancada  
30 cm  
Elétrica  
Placa teppan yaki  
8017709161910



## Design



Design  
Cor  
Acabamentos  
Material  
Tipo de aço inox  
Comandos  
Posição dos comandos  
Nº de comandos  
Cor dos comandos  
Cor da serigrafia

Classica  
Aço inox  
Aço inox escovado  
Aço inox  
Escovado  
Rotativos  
Frontais  
2  
Inox  
Serigrafia em preto

## Programa/ Funções

Número de zonas de indução	2
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	2

## Opções



Corte na pedra	494x292 mm	Opção de limpeza	Sim
Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças	Sim		

## Especificações técnicas




Anterior central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

Posterior central - Teppan yaki - 1.40 kW - Booster 1.80 kW

<b>Desliga automaticamente por sobreaquecimento</b>	Sim	<b>Indicador de calor residual</b>	Sim
---	-----	------------------------------------	-----

## Ligação elétrica

<b>Potência elétrica nominal</b>	3000 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Corrente (Amperes)</b>	13 A	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	120 cm
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V	<b>Ficha elétrica</b>	No
<b>Tipo de cabo de alimentação</b>	para ligação monofásica		



---

## Acessórios Compatíveis

---

### 6MP1PGF

6 Linea knobs for PGF hobs



### LGPGF-1






Para unir placas dominó PGF da série Classica com bordos em aço inox



---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Lava-louça com instalação superior mas com perfil baixo.  |  | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.                          |
|  | Knobs control   |  | Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança. |
|  | Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C. |   |  |