

SE385EMTB



Familie
Inbouw
Afmeting
Voeding
Type
EAN-code

Kookplaat
Vlak opbouw
80 cm
Elektrisch
Keramisch
8017709234751



Design



Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Facet geslepen
Type bediening	Touch control
Positie bediening	Voor
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions



Aantal keramische kookzones	5
Aantal kookzones met booster	5
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	5

Opties



Worktop Cut-Out	490x745 mm	ECO-Logic optie	Ja
Warmhoudfunctie	Ja	ECO-Logic optie - stappen	2800, 4000 W

Automatische uitschakeling	5	Showroom demo optie	Ja
Timer	1	Kinderbeveiliging	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	Quick start	Ja
Resttijd indicator	Ja		

Technische specificaties



Linksvoor - Keramisch - enkel - Ø 18.4 cm

Linksachter - Keramisch - enkel - Ø 14.8 cm

Midden - Keramisch - uitbreidbaar - 1.40 - 2.20 kW - Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm

Rechtsvoor - Keramisch - dubbel - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm

Rechtsvoor - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Automatische stop bij oververhitting

Ja

Restwarmte indicator

Ja


Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken

Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde Stroom	8600 W
Spanning (V)	24 A
Spanning 2 (V)	220-240 V
Type stroomkabel	380-415 V
	Eenfasig

Type stroomkabel	Yes, Double and Three Phase
Frequentie	50/60 Hz
Lengte voedingskabel	150 cm
Connection box	6 polig
Stekker	No
















Compatibele Accessoires



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary

	Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.		Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.
	Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd		Touch control
	ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken		This function allows you to keep cooked food warm without burner it
	Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.		Glass ceramic: The base of the hob is made glass ceramic. Heating is performed by the heating elements Hi-Light.
	Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.		Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.
	Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.		