

SF4101MCN1

45 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
מיקרוגל משולב
8017709282202



קטגוריה
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
קוד EAN



אסתטיקה

| | | | |
|--------|---------------------|-------------|--------------------|
| Linea | סדרה עיצובית | Symbols | Serigraphy type |
| שחור | צבע | זכוכית מלאה | דלת |
| Flat | Design | Linea | ידית |
| זכוכית | חומר | כרום | צבע ידית |
| מוברש | סוג פלדה | Silk screen | לוגו |
| שקוף | סוג זכוכית | Linea | כפתורי בקרה |
| Grey | Serigraphy colour | | |




למשפחת תנורים

| | | | |
|---------------|----------------------|---------|--------------|
| CompactScreen | שם צג | כפתורים | הגדרות בקרות |
| LCD | טכנולוגיית צג | 2 | מס' בקרות |


תוכניות / פונקציות

10
No


מס' פונקציות בישול
מתכונים בהתאמה אישית
פונקציות בישול רגילות




פונקציות מיקרוגל




מעגלי



בסיוע מאורר




מיקרוגל




מיקרוגל + גריל

פונקציות אחרות



הפשרה לפי זמן

אפשרויות



השהיית ההתחלה והסיום
האוטומטי של הבישול

כן
1
כן

אפשרויות הגדרת זמן

תזכורת דקות
טיימר
נעילת בקרות / בטיחות
ילדים

שמירה על חום

כן
כן

אפשרויות אחרות
אפשרות הדגמה בחנות
קדם חימום מהיר

מאפיינים טכניים



I 40 (Capacity (Lt
C° 30 **טמפרטורה מינימלית**
C° 250 **טמפרטורה מרבית**
3 **מספר המדפים**
1 **מס' נורות**
הלוגן **סוג נורה**
W 40 **הספק נורה**
כן **אור כשהדלת פתוחה**
W 1000 **גוף חימום תחתון – הספק**
W 2000 **אלמנט גריל – הספק**
W 1400 **גוף חימום מעגלי – הספק**

כן **החימום מושהה כשהדלת פתוחה**
פתח סטנדרטי **סוג פתיחת דלת**
דלת מחוסמת **דלת**
3 **מס' כולל של דלתות זכוכית**
כן **המיקרוגל נכבה כשהדלת נפתחת**
משק **מערכת קירור**
Single **פתח אוורור**
212x462x407 mm **מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)**
אלקטרוני **בקרת טמפרטורה**
אמייל נקי תמיד **חומר תא התנור**
כן **מגן מסך מיקרוגל**

תווית חשמל / ביצועים



I 40 **הנפח הנקי של תא התנור**
1 **מספר חללי תנור**

W 1000 **הספק יעיל של המיקרוגל**

אביזרים כלולים

- 1 רשת עם מעצור אחורי
- 1 רשת להכנסה

1 מגש זכוכית


חיבור חשמלי

V 220-240
לא
A 14

מתח
תקע
זרם

W 3100
Hz 50
cm 115

הספק נקוב
תדר (Hz)
אורך כבל חשמל



Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקויטים



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>מיקרוגל משולב: תנור זה אפשר לשלב שתי דרכים שונות לבישול (מסורתית עם מיקרוגלים). תנורים משולבים מגדילים את הזדמנויות הבישול ומעניקים גמישות מרבית למכשירי חשמל ביתיים.</p> | | <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכנית/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p> | |
| <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p> | | <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p> | |
| <p>חשמלי</p> | | <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> | |
| <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> | | <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> | |
| <p>מעגלי: השילוב של מאורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p> | | <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> | |
| <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> | | <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> | |
| <p>בישול תוך שימוש בו-זמני בגוף החימום בשילוב עם המאוורר והמיקרוגל.</p> | | <p>מיקרוגל: חודר ישירות למזון, מיקרוגלים מבשלים מהר מאוד בתוך חיסכון משמעותי בחשמל. מתאים לבישול ללא שומן, מסוגלים גם להפשיר ולחמם מזון ללא שינוי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיקרוגל עם פונקציות רגילות וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוגי המזון.</p> | |
| <p>מאוורר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחיד. הוספת פונקציית המיקרוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.</p> | | <p>מיקרוגל + אלמנט גריל: השימוש בגריל יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פעולת המיקרוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.</p> | |
| <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p> | | <p>פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.</p> | |
| <p>KEEP_WARM_72dpi</p> | | <p>מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.</p> | |
| <p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p> | | <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p> | |

בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



לתא התנור 3 רמות בישול שונות.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.



...



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

