# SF4104WMCS

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Kompakt 45 cm |
| **Produktserien** | Ovn |
| **Strømkilde** | Elektrisk |
| **Varmekilde** | Elektrisk |
| **Matlagingsmetode** | Kombimikrobølgeovn |
| **Rensesystem** | Damprens |
| **EAN-kode** | 8017709275921 |



## Estetisk linje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetikk** | Linea | **Type silketrykk** | Symboler |
| **Farge** | Sølv | **Dør** | Helglass |
| **Design** | Flat | **Håndtak** | Linea |
| **Materiale** | Glass | **Håndtak farge** | Grå |
| **Glass Type** | Stopsol | **Logo** | Silketrykk |
| **Farge på silketrykk** | Hvit | | |

## Kontroller

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Displaynavn** | VivoScreen | **Antall visningsspråk** | 11 |
| **Displayteknologi** | TFT | **Visningsspråk** | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski |
| **Kontrollinnstilling** | Trykkontroller | | |

## Programmer/funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall tilberedningsfunksjoner** | 15 |
| **Automatiske programmer** | 56 |
| **Oppskrifter tilpasses** | 64 |

**Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner**

- Statisk
- Vifte assistert
- Varmluft
- Turbo
- Eco
- Stor grill
- Vifte grill (stor)
- Undervarme
- Varmluft (Pizza/pai funksjon)
- Pizza

**Mikrobølgeovn funksjoner**

- Mikrobølgeovn
- Mikrobølgeovn + bunn + topp + vifte
- Mikrobølgeovn + varmluft + vifte
- Mikrobølgeovn + grill
- Oppvarming og re-generasjon

**Andre funksjoner**

- Opptining etter tid
- Opptining etter vekt
- Heving
- Varmholdingsfunksjon
- Tallerkenvarmere
- Helgeinnstilling

**Rengjøringsfunksjoner**

- Vapor Clean

## Funksjoner

| | |
|---|---|
| **Tidsinnstillingsvalg** | Tilberedning med forsinket start og automatisk slutt |
| **Timer** | Ja |
| **Tidsur** | 3 |
| **Kontroller med barnelås** | Ja |
| **Andre muligheter** | Varmholdingsfunksjon, Eco lys, Quick start, Språkinnstilling, Display med digitalklokke, ECO-logic, Luminosità, Toner, Volum toni |
| **Smart komfyr** | Ja |
| **Demomodus** | Ja |
| **Demo-opplæringssett** | Ja |
| **Touch guide** | Ja |
| **kronologi** | Ja, de siste 10 funksjonene benyttet |
| **Rask forvarming** | Ja |
| **Forvarming administrasjon** | Ja |

## Tekniske egenskaper

| | |
|---|---|
| **Laveste temperatur** | 30 °C |
| **Høyeste temperatur** | 250 °C |
| **Antall hyller** | 3 |
| **Dør åpning type** | Standard åpning |
| **Dør** | Temperaturregulert dør |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antall lamper** | 2 | **Antall glass i ovnsdøren** | 3 |
| **Type lampe** | Halogen | **Mikrobølgeovn stopper når dør åpnes** | Ja |
| **Lett effekt** | 40 W | **Mykt lukkende hengsler** | Ja |
| **Lys når døren åpnes** | Ja | **Kjølesystem** | Tangential |
| **Sirkulerende varmeelement - Strøm** | 1000 W | **Kjøledyse** | Enkelt |
| **Grillelement - styrke** | 2000 W | **Nettomål for ovnsrom (H x B x D)** | 212x462x407 mm |
| **Sirkulerende varmeelement - effekt** | 1400 W | **Temperaturkontroll** | Elektronisk |
| **Oppvarming suspendert når døren åpnes** | Ja | **Materiale ovnsrom** | Ever clean-emalje |
| | | **Verneskjerm for mikrobølgeovn** | Ja |

## Kapasitets-/energietikett




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nettovolum for ovnsrom** | 40 l | **Mikrobølgeeffekt** | 1000 W |
| **Antall ovnsrom** | 1 | | |


## Standardtilbehør



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rist med bakre stopp og sidestopp** | 1 | **Brett i glass** | 1 |
| **Ristinnsats for brett** | 1 | **Delvis uttrekkbar teleskopskinne** | 1 |

## Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spenning** | 220-240 V | **Frekvens (Hz)** | 50 Hz |
| **Nåværende** | 14 A | **Lengde på ledning** | 115 cm |
| **Elektrisk tilkoblingseffekt (W)** | 3100 W | | |


400-554
35-40
445-447
min.560
490-500
554-564
min.15
445-447
min.560
490-500
554-564
550
466
442
458
597
50,5
496
100
12
293
345
4
81
81
14,5
45,5
314
26
39
508
23
45°
1

## Not included accessories



**GTP**

**Delvis uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå)** Utstrekk: 300 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert



**KIT130S**

Tilpasningssett for 45 cm Linea-ovner



**PALPZ**

Pizzaspade med foldbart håndtak bredde: 315 mm lengde: 325 mm



**BN640**

Emaljert brett, 40mm dypt



**PR3845X**

Flekksikkert rustfritt stål. Møbellist mellom stablede ovner



**BN620-1**

Emaljert brett, 20 mm dypt



**GTT**

**Helt uttrekkbare teleskopskinner (1 nivå)** Utstrekk: 433 mm Materiale: Rustfritt stål AISI 430 polert

# Symbols glossary (TT)



Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.



Kombi-mikrobølgeovn: Denne ovnen gjør det mulig å kombinere to forskjellige tilberedningsmåter (tradisjonell med mikrobølger). Kombinerte ovner gir økte muligheter mens man beholder høy fleksibilitet i husholdningsapparatet.



Luftkjølesystem: For å garantere en sikker overflatetemperatur.



Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.



Vektstyrt tining: Automatisk tinefunksjon. Man kan velge type mat som skal tines fra flere kategorier (KJØTT - FISK - BRØD - DESSERT). Når man taster inn matens vekt vil ovnen automatisk velge den tiden som er best egnet for den aktuelle tiningen.



Trippel glassdør: Antall glassdører.



Automatisk deaktivering av lys For høyere energisparing vil lysene slukkes automatisk etter ett minutt fra stekestart. Valget kan deaktiveres via innstillingsmenyen. I dette tilfellet vil lyset forbli tent under hele steketiden.



ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.



Elektrisk



Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen påføres elektrostatisk, fra hjørne til hjørne og kant til kant, for å unngå sprekkdanelser over tid. Det er en spesielt pyrolytisk emalje, med høy motstand mot syrer i tillegg til å ha en behagelig glans, som muliggjør bedre rengjøring av ovnsveggene takket være sin lavere porøsitet. Den bakes ved 850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig fastsatt hastighet for å sikre en jevn dybde og styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig sluttresultat både på innsiden av ovnen og på brettene, noe som gjør at flatene til ovnen er svært enkle å vedlikeholde over tid siden fettet ikke fester seg ved steking



Vifteassistert: Intens og homogen tradisjonell steking, passer også for komplekse oppskrifter. Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Ventilert steking gir et hurtigere og mer homogent resultat som gir velduftende mat som er fuktig på innsiden. Ideelt for bakt pasta, kjeks, stek og pai.



Statisk: Tradisjonell steking egnet for tilberedelse av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Statisk steking er langsommere og mer delikat, ideell for godt stekte retter som er tørre også innvendig. Ideelt for steking av alle typer steker, kjøtt med mye fett, brød, kaker med fyll.



Bunn: Varmen kommer kun fra undersiden av kammeret. Viften er ikke aktiv. Ideelt for søte og salte paier, fruktpaier og pizza. Utformet for å fullføre stekeprosessen og gjøre maten sprøere. Dette symbolet i en gassovn viser til gassbrenneren.



Vifte med sirkulering og undervarme: Ved å legge til det nedre elementet gis det ekstra varme i underkant for mat som krever ekstra tilberedning.

Circulaire: Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.

ECO: Lavt energiforbruk ved steking. Denne funksjonen er særlig egnet for steking på en halv hylle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for alle typer mat bortsett fra de som kan generere store mengder fuktighet (for eksempel grønnsaker). For å oppnå maksimal energibesparelse og redusere tidsbruken, anbefales det å legge maten i ovnen uten å forhåndsvarme stekekammeret

Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.

Viftegrill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.

Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.

Steking med samtidig bruk av varmeelement kombinert med vifte og mikrobølger.

Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.

Vifte kombinert med tradisjonell steking, hvor varme genereres både oven- og nedenfra for å gi jevn varme. Ved å legge til mikrobølgefunksjonen oppnår man samme stekeresultat på kortere tid.

Denne funksjonen kan gjenoppvarm retter uten at de blir tørre eller harde.

Pizzafunksjon: Spesifikk funksjon for pannestekt pizza. Gir en pizza som myk på innsiden og sprø på utsiden, med fyll som er perfekt stekt, ikke tørt og ikke brent.

Turbo: Varmen kommer fra tre retninger: Ovenfra, nedenfra og fra baksiden av ovnen. Viften er aktiv. Gir hurtigere matlaging, selv på flere nivåer uten blanding av aromaer. Ideell for store matvolum eller mat som krever intens steking.

Kompakte apparater med en høyde på 45 cm - perfekt løsning på funksjonskravene til kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.

KEEP_WARM_72dpi

Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.

Platestativvarming: Funksjon for varming eller varmeholding av retter. Sett bakebrettet på nederste hylle og stable rettene som skal varmes opp.

Luft ved 40 °C gir perfekte omgivelser for etterheving av gjærholdige deigblandinger. Velg funksjonen og plasser deigen i ovnsrommet for den beregnede tiden

Hurtig forvarming: Steking etterfølges av en forvarmingsfase som lar stekekammeret nå den innstilte temperaturen. Denne funksjonen reduserer tidsbruken med opptil 50%.

SABBAT: Funksjon som gjør det mulig å tilberede mat samtidig som man respekterer Jødedommens hviledag.

Funksjon som løser enhver tvil. Mer enn 100 popup-vinuder som kan åpnes med et langt trykk på hvert ikon, gir informasjon om bruk av displayet og steking.

Ovnkammeret har 3 forskjellige stekenivåer.

Smart Cooking er den perfekte oppskrift for enhver anledning. Kjøtt, fisk, pasta, desserter osv., opptil 150 automatiske oppskrifter som gjør det mulig å tilberede enhver rett med en enkelt trykk. Velg din meny, ovnen tar seg av resten.

Teleskopskinner: Gjør det mulig å dra ut retter og sjekke disse uten å fjerne dem fullstendig fra ovnen.

Tiltbar rist: Den tiltbare risten kan enkelt hektes av for å flytte varmeelementet og rengjøre oversiden av apparatet i et enkelt steg.

Vapor Clean: En enkel rengjøringsfunksjon som bruker damp til å løse opp avleiringer i ovnkammeret.

...

INSTANT GO: Aktivering av denne funksjonen gjør det mulig å starte matlagingen umiddelbart. Forvarming er inkludert i steketiden og ovnen vil gradvis nå ønsket temperatur. Særlig egnet for frossen mat.

Soft close: Alle modeller er utstyrt med avansert funksjon for myk lukking av døren, noe som gjør at enheten lukkes mykt og stille.

Elektronisk kontroll: Gjør det mulig å kontrollere temperaturen i ovnen med en presisjon på 2-3 °C. Dette gjør det mulig å steke mat som er svært følsom for temperaturendringer, slik som kaker, sufflé, puddinger.

Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.

Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.

Varmeholding: Funksjonen holder den tilberedte maten varm.