

# SF4390MCX



<b>Категорія</b>	Компактний 45 см
<b>Сімейство продуктів</b>	Духова шафа
<b>Енергоживлення</b>	Електричний
<b>Джерело нагрівання</b>	Електрика
<b>Метод приготування</b>	Комбінований з мікрохвилями
<b>Система очищення</b>	Парове очищення
<b>Код EAN</b>	8017709191443



## Естетика

<b>Естетика</b>	Classica	<b>Тип серіографії</b>	Символи
<b>Колір</b>	Нержавіюча сталь	<b>Дверка</b>	3 2-ма горизонтальними смугами
<b>Оздоблення</b>	Захист від відбитків пальців	<b>Ручка</b>	Classica
<b>Дизайн</b>	Плаский	<b>Колір ручки</b>	Нержавіюча сталь
<b>Матеріал</b>	Нержавіюча сталь	<b>Логотип</b>	Штампований
<b>Тип нержавіючої сталі</b>	Матова	<b>Перемикачі</b>	Classica
<b>Тип скла</b>	Затемнене	<b>Колір перемикачів</b>	Ефект нерж. сталі
<b>Колір серіографії</b>	Чорний		

## Управління

<b>Вид дисплея</b>	LCD	<b>Кількість перемикачів</b>	2
<b>Налаштування управління</b>	Перемикачі		

## Програми/ Функції

<b>Кількість функцій приготування</b>	13
<b>Задані рецепти</b>	20

## Традиційні функції приготування (згідно тесту)

Статичний	Статичний Вентильований	Термовентиляція
Turbo	ECO	Великий гриль
Великий вентиляований гриль	Вентильований нижній нагрів	

## Функції мікрохвиль

Мікрохвилі	Статичний Вентильований	Мікрохвилі з термо-вентиляцією (+ задній нагрів + конвекція)
Мікрохвилі + гриль	Розігрів та регенерація	

## Інші функції

Розморожування за часом	Розморожування за вагою	Підняття тіста
Шабат		

## Функції очищення

Парове очищення
-----------------

## Опції



<b>Опція програмування часу</b>	Відкладений старт і відключення у кінці приготування
<b>Таймер</b>	Так
<b>Блокування управління</b>	Так

<b>Інші опції</b>	Підтримання тепла, Eco light, Швидкий старт
<b>Режим Showroom</b>	Так
<b>Швидке попереднє розігрівання</b>	Так

## Технічні характеристики



<b>Мінімальна температура</b>	30 °C
<b>Максимальна температура</b>	250 °C
<b>Кількість рівнів приготування</b>	3
<b>Кількість ламп</b>	2
<b>Тип ламп підсвічування</b>	Галогенна

<b>Дверцята</b>	Регульована температура
<b>Кількість стекол в дверцятах</b>	3
<b>Автоматичне відключення мікрохвиль при відкритих дверцятах</b>	Так
<b>Петлі Soft Close</b>	Так

Потужність підсвітки	40 Вт	Система охолодження	Тангенціальна
Освітлення при відкритих дверцятах	Так	Канал охолодження	Одинарний
Потужність нижнього нагрівального елементу	1000 Вт	Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)	212x462x407 мм
Потужність грилю	2000 Вт	Тип контролю температури	Електронний
Потужність кільцевого нагрівального елементу	1400 Вт	Матеріал внутрішньої камери	Емаль Ever Clean
Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкритих дверцятах	Так	Захисне скло від мікрохвиль	Так

## Продуктивність/ Енергоспоживання




Корисний об'єм	40 л	Ефективна потужність мікрохвиль	1000 Вт
Кількість духовок	1		

## Акcesуари в комплекті

Решітка з обмежувачем	1	Деко скляне	1
Решітка для дека	1		

## Електричне підключення

Напруга	220-240 В	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	14 А	Довжина електричного кабелю	150 см
Номинальна потужність (кВт)	3100 Вт		



## Not included accessories

### GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)  
Извлечение: 300 мм  
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



### KP43M

Подходит для микроволновых печей и духовых шкафов, комбинированных с микроволновой печью. Для установки KP43M требуется техническое вмешательство. Поскольку комплект предназначен для микроволновых печей, по соображениям безопасности замену дверцы может выполнить только квалифицированный персонал.



### PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм  
Длина: 325 мм



### BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



### PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев.  
Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.



### BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



### GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень)  
Выдвижение: 433 мм  
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



### KIT330X

Комплект отделки для духовых шкафов Classica 45 см



## Symbols glossary (TT)

	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Комбинированная микроволновая печь: эта духовка позволяет комбинировать два разных способа приготовления (традиционный с использованием микроволн). Комбинированные духовые шкафы расширяют возможности приготовления пищи, обеспечивая при этом максимальную гибкость использования бытовой техники.
	Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.		Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.
	Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.		Дверца с тройным остеклением
	Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.		Электрический
	Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.		В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.
	Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.		Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.



Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.



Эта функция позволяет разогревать заранее приготовленные блюда, не делая их сухими или жесткими.



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Приготовление пищи с одновременным использованием гриля в сочетании с конвекцией и микроволнами.



Вентилятор в сочетании с традиционным приготовлением, при котором тепло генерируется сверху и снизу, обеспечивает равномерное нагревание. Добавление функции микроволновой печи позволяет получить те же результаты приготовления за меньшее время.



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.



Подогрев пищи



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.



ШАБАТ: функция, яка дозволяє готувати їжу з дотриманням вимог іудаїзму, щодо дня відпочинку.



В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления.



Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.