

# SFP6925BPZ



<b>Категория</b>	60 см
<b>Семейство продуктов</b>	Духовой шкаф
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Источник нагрева</b>	Электрический
<b>Способ приготовления</b>	Нагрев сзади с конвекцией
<b>Система очистки</b>	Пиролитическая очистка
<b>функция "Пицца"</b>	Да
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709204327



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Виктория (Victoria)	<b>Дверца</b>	С панелью
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Ручка</b>	Виктория (Victoria)
<b>Дизайн</b>	Скругленный выпуклый	<b>Ручки</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Материал</b>	Эмалированная сталь	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Тип стекла</b>	Прозрачное	<b>Поворотные переключатели</b>	Виктория (Victoria)
<b>Цвет шелкографии</b>	Черный	<b>Цвет переключателя</b>	Эффект нержавеющей стали
<b>Тип шелкографии</b>	Символы		

## Управление

<b>Вид дисплея (технология)</b>	Жидкокристаллический дисплей	<b>Количество переключателей</b>	2
<b>Управление</b>	Поворотные переключатели		

## Программы/ функции

<b>Количество функций приготовления</b>	10
<b>Автоматические программы</b>	20

## Традиционные функции приготовления

Статический	Вентилируемый	Нагрев сзади с конвекцией
Турбо	Экономичный	Гриль большой
Гриль большой + конвекция	Нижний нагрев	Нижний нагрев + конвекция
Функция "Пицца"		

## Другие функции

Размораживание по времени	Размораживание по весу	Поднятие теста
Шаббат		

## Функции очистки

Пиролиз	Экономичный-пиролиз
---------	---------------------

## Опции



<b>Программирование времени</b>	Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления	<b>Другие опции</b>	Поддержание тепла, Умная подсветка
<b>Таймер поминутный</b>	Да	<b>Демонстрационный режим</b>	Да
<b>Блокировка управления</b>	Да		

## Технические характеристики



<b>Объем (л)</b>	65 l	<b>Автоматическое отключение при открытой дверце</b>	Да
<b>Минимальная температура</b>	30 °C	<b>Дверца</b>	Холодная
<b>Максимальная температура</b>	280 °C	<b>Съемная дверца</b>	Да
<b>Количество уровней приготовления</b>	5	<b>Внутреннее стекло дверцы сплошное</b>	Да
<b>Количество конвекторов</b>	1	<b>Внутренние стекла дверцы съемные</b>	Да
<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Количество стекол дверцы</b>	4
<b>Тип подсветки</b>	Галогенная	<b>Система охлаждения</b>	Тангенциальная
<b>Мощность ламп подсветки</b>	40 Вт	<b>Канал охлаждения</b>	Двойной
<b>Освещение при открытой дверце</b>	Да	<b>Снижение скорости системы охлаждения</b>	Да
		<b>Блокировка дверцы при пиролизе</b>	Да

<b>Мощность нижнего нагревательного элемента</b>	1100 Вт	<b>Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)</b>	331x460x412 мм
<b>Мощность верхнего нагревательного элемента</b>	1000 Вт	<b>Регулировка температуры</b>	Электронный
<b>Мощность гриля</b>	1700 Вт	<b>Материал внутренней камеры</b>	Эмаль лёгкой очистки
<b>Мощность большого гриля</b>	2700 Вт		
<b>Мощность кольцевого нагревательного элемента</b>	2000 Вт		

## Производительность/ Энергопотребление



<b>Класс энергоэффективности</b>	A	<b>Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией</b>	0,87 кВт/ч
<b>Полезный объем</b>	65 л	<b>Количество духовых шкафов</b>	1
<b>Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией</b>	1,05 кВт/ч	<b>Индекс энергоэффективности</b>	106,1 %


## Аксессуары в комплекте



<b>Решетка с ограничителем</b>	2	<b>Решетка для противня</b>	1
<b>Противень эмалированный (20 мм)</b>	1	<b>Телескопические направляющие полного выдвижения</b>	1
<b>Противень эмалированный глубокий (40 мм)</b>	1	<b>Аксессуары для пиццы</b>	Огнеупорный камень + крышка + лопатка

## Электрическое подключение

<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Номинальная мощность</b>	3000 Вт
<b>Тип электрической вилки</b>	Нет	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Сила тока</b>	13 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	115 см



---

## Совместимые Аксессуары


---



**BN620-1**

Эмалированный противень, глубина 20 мм















**STONE2**



**BN640**

Эмалированный противень, глубина 40 мм

## Symbols glossary

- |   |  |
|---|--|
|  Energy efficiency class A  |  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.  |
|  Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.   |  Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.   |
|  Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.  |  Дверца с четверным остеклением   |
|  Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.  |  Электрический  |
|  Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления. |  Холодная дверца: у большинства духовых шкафов Smeg есть «холодная дверь». Благодаря сочетанию тангенциального охлаждения и внутренних теплоотражающих стекол, температура на внешней поверхности дверцы поддерживается ниже 50°C. Эта система не только обеспечивает безопасность, но и защищает боковые поверхности мебели от перегрева духовкой. |
|  В газовых духовках вентилятор быстро и равномерно распределяет тепло по всей полости духового шкафа, избегая передачи аромата при одновременном приготовлении нескольких разных блюд. В электрических духовках эта комбинация позволяет быстрее приготовить продукты, которые уже готовы сверху, но требуют большего количества готовки внутри, без дальнейшего подрумянивания.  |  Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.                                 |
|  Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.   |  Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.  |



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Функция пиццы: специальная функция для приготовления пиццы на специальном камне. Это позволяет получить мягкую внутри и хрустящую снаружи пиццу с идеально приготовленной начинкой, а не сухой и не подгоревшей.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Подогрев пищи



Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



**ПИРОЛИЗ - ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ:** духовка нагревается до температуры, приближающейся к 500°C, и превращает жир и остатки пищи в мелкий пепел, который можно легко стереть влажной тканью. При такой высокой температуре дверца автоматически блокируется в целях безопасности, в то время как температура внешней поверхности дверцы остается контролируемой, поэтому к ней можно безопасно прикоснуться к функции, настраиваемой пользователем в зависимости от уровня загрязнения, присутствующего в духовке.



Пиролитическая очистка: функция экономичной пиролитической очистки может быть выбрана, когда духовка загрязнена не сильно. Эта функция имеет максимальную продолжительность 1,5 часа.



**Функция Пицца:** некоторые духовые шкафы имеют эксклюзивную функцию «Пицца», которая обеспечивает непосредственный контакт огнеупорного камня для приготовления пиццы с нижним нагревательным элементом. Это позволяет приготовить пиццу всего за 3-5 минут, в зависимости от начинки. Эта функция также идеально подходит для приготовления пирогов, запеченной рыбы и овощей.



**Режим ограничения потребляемой мощности:** опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



**Съемная защитная панель:** это идеальное решение, защищающее верхнюю часть камеры духовки от загрязнения. Легко снимается для очистки, можно мыть в посудомоечной машине.



**Шаббат:** эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



**Телескопические направляющие:** позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.



**Электронный контроль температуры:** позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.