
SI2M7953D

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	90 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709258948



Esthetiek

Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Type bediening	Multi Slider
Slider	Ja
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Kleur serigrafie	Grijs

Programma's / functies

Totaal aantal kookzones	5
Aantal inductiekookzones	5
Aantal kookzones met booster	5
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	14
Auto-Vent	Ja

Opties

Multizone optie	Ja
Flexible Zone Type	MultiZone
Worktop Cut-Out	490x880 mm
Automatische uitschakeling	5
Pauze optie	Ja
Timer	5
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja
Resttijd indicator	Ja
Showroom demo optie	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
Snelle selectie niveaus	Ja


Technische specificaties

Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Linksachter - Inductie - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Midden - Inductie - maxi - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 3.70 kW - Ø 18/28 cm
Rechtsvoor - Inductie - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
Rechtsachter - Inductie - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
39.2x19.5 cm
39.2x19.5 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja
Automatische panherkenning	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja
Automatische stop bij oververhitting	Ja
Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Eco-Heat	Ja
Eco-Off	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7350 W
Stroom	32 A
Spanning (V)	220-240 V
Spanning 2 (V)	400 V
Type stroomkabel	Universeel
Frequentie	50/60 Hz
Lengte voedingskabel	150 cm
Connection box	5 polig


375
103
510
900
490
min.55
max.R5
880
min.20
49

Accessoires niet inbegrepen



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPK

Roestvrijstalen grillplaat om Teppanyaki-gerechten te bereiden



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)



Een slim infrarood systeem, waardoor een afzuigkap en kookplaat met deze functie samenwerken.



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



Eco-Heat: deze functie waarschuwt wanneer de zone na het uitschakelen nog warm is. Dit zorgt niet alleen voor maximale veiligheid door brandwonden te voorkomen, maar ook om de restwarmte te gebruiken om door te koken of om voedsel warm te houden.



Giant zone: The giant zone offers extra space and flexibility.



Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.



Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.



Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.



Eco-Off: deze energiebesparende functie schakelt de zone uit voordat de timer klinkt, gebruikmakend van de restwarmte in de pan



Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.



Premium individual Slider control for each zone