

SMPS14

Група Планетарний міксер

Тип продукту Крышка для чаши

Защитный экран предотвращает разбрызгивание, а его носик упрощает добавление ингредиентов во время смешивания.

Подходит только для использования с чашей из нержавеющей стали. Корпус из материала Tritan Renew, можно мыть в посудомоечной машине.

Версія Международный



Естетика

Естетика

Стиль 50-х

Колір

Прозорий

Логістична інформація

Код EAN

8017709352882