SMPS14

Група	Планетарний міксер
Тип продукту	Крышка для чаши

Защитный экран предотвращает разбрызгивание, а его носик упрощает добавление ингредиентов во время смешивания.
Подходит только для использования с чашей из нержавеющей стали. Корпус из обновленного материала Tritan™, можно мыть в посудомоечной машине.

Версія	Международный



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	**Колір**	Прозорий

Логістична інформація

Код EAN	8017709352882