

SO6204M2PB



Категорія	60 см
Сімейство продуктів	Духова шафа
Енергоживлення	Електричний
Метод приготування	Комбінований з мікрохвилями
Тип	SpeedwaveXL
Система очищення	Парове очищення
Код EAN	8017709365653



Естетика

Естетика	Муза (Musa)	Колір серіографії	Сірий
Колір	Чорний	Тип серіографії	Символи
Оздоблення	Глянцевий	Дверка	Суцільне скло
Дизайн	Плаский	Ручка	Муза (Musa)
Матеріал	Скло	Колір ручки	Чорний
Тип скла	Затемнене	Логотип	Серіографія

Управління



Тип дисплея	VivoScreen	Кількість мов на дисплеї	20
Вид дисплея	TFT	Мови на дисплеї	Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA)
Налаштування управління	Сенсорне управління		

Програми/ Функції

Кількість функцій приготування	20
Задані рецепти	150
Персональні рецепти	10

Традиційні функції приготування (згідно тесту)

 Статичний	 Статичний Вентильований	 Термовентиляція
 Turbo	 ECO	 Великий гриль
 Великий вентильований гриль	 Нижній нагрів	 Термовентильований нижній нагрів
 Функція "піца"		

Функції мікрохвиль

 Мікрохвилі	 Статичний Вентильований	 Мікрохвилі з термо-вентиляцією (+ задній нагрів + конвекція)
 Мікрохвилі + гриль	 Мікрохвилі + Термовентиляція + Нижній нагрів	 Розігрів та регенерація

Інші функції

 Розморожування за часом	 Розморожування за вагою	 Підняття тіста
 Приготування на камені	 Барбекю	 Аерогриль
 Плавлення	 Режим делікатного приготування	 Поп-корн
 Підтримання тепла	 Сушка посуду / підігрів	 Шабат

Функції очищення

 Парове очищення
--

Режим Шаббат

Да

Опції

										
Опція програмування часу			Відкладений старт і відключення у кінці приготування			Одночасне приготування			Так	
Таймер			Так			Приготування Delta T			Так	
Лічильник хвилин			3			Режим Showroom			Так	

Блокування управління Інші опції	Так Підтримання тепла, Eco light, Вибір мови, Цифровий дисплей з годинником, Eco-logic, Гучність звуку, Звукові сигнали, Освітленість	Режим відео, демо-підручник	Так
Термощуп для м'яса	Так	Візуальна допомога Хронологія	Так, останні 10 використаних функцій
Багатоступінчасте приготування	Да, до 2 шагов	Швидке попереднє розігрівання	Так
Система "Умное приготовление"	Так	Управління підігрівом	Так

Технічні характеристики

          					
Об'єм (л)	68 l	Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкритих дверцятах	Так		
Внутрішня камера	QS-Galileo	Відкривання дверцят Дверцята	Традиційне Холодні дверцята		
Мінімальна температура	25 °C	Суцільне внутрішнє скло дверцят	Так		
Максимальна температура	250 °C	Кількість стекол в дверцятах	4		
Кількість рівнів приготування	5	Петлі Soft Close	Так		
Подвійний вентилятор	1	Петлі Soft Open	Так		
Кількість ламп	2	Інвертор	Так		
Тип ламп підсвічування	Галогенна	Stirrer	Так		
Змінне підсвічування	Так	Повітряпровід	Подвійний		
Потужність підсвітки	40 Вт	Система охолодження	Центробіжна		
Освітлення при відкритих дверцятах	Так	Канал охолодження	Подвійний		
Потужність нижнього нагрівального елемента	1200 Вт	Зниження швидкості системи охолодження	Так		
Потужність верхнього нагрівального елемента	1000 Вт	Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)	353x470x397 мм		
Потужність грилю	1700 Вт	Тип контролю температури	Електронний		
Потужність великого грилю	2700 Вт	Матеріал внутрішньої камери	Емаль Ever Clean		
Потужність кільцевого нагрівального елемента	2000 Вт				

Продуктивність/ Енергоспоживання

					
Корисний об'єм	68 л	Ефективна потужність мікрохвиль	900 Вт		
Кількість духовок	1	Микроволны - мощность на выходе	900 W		

Аксессуары в комплекті




Решітка Luxury 1
(нержавіюча сталь)
Глибоке емальоване 1
деко (50 мм)
Решітка для дека 1

Деко скляне 1
Телескопічні 1
спрямовувачі повного
висунення
Термощуп для м'яса Так, багатоточковий

Електричне підключення

Напруга 220-240 В
Тип електричної вилки Європейська вилка для
переменного тока
Сила струму (А) 13 А

Номінальна потужність 3000 Вт
(кВт)
Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного 150 см
кабелю



Compatible Accessories

BBQ

Двусторонний гриль для барбекю. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы, морепродуктов и овощей.



ET50

Эмалированный противень, глубина 50 мм



STONE2



ET20

Эмалированный противень, глубина 20 мм



GTT2



Symbols glossary



Спеціальна функція приготування для двосторонньої пластины ВВQ. Підходить для відтворення соковитих і хрустких страв у духовці з типовим смаком приготування на грилі. Ребриста сторона особливо підходить для м'яса та сирів, а гладка - для риби, морепродуктів та овочів.



Комбинированная микроволновая печь: эта духовка позволяет комбинировать два разных способа приготовления (традиционный с использованием микроволн). Комбинированные духовые шкафы расширяют возможности приготовления пищи, обеспечивая при этом максимальную гибкость использования бытовой техники.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.



Електрический



Холодная дверца: у большинства духовых шкафов Smeg есть «холодная дверь». Благодаря сочетанию тангенциального охлаждения и внутренних теплоотражающих стекол, температура на внешней поверхности дверцы поддерживается ниже 50°C. Эта система не только обеспечивает безопасность, но и защищает боковые поверхности мебели от перегрева духовкой.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Дверца с четверным остеклением



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. Верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.



Кольцевой + нижний нагрев + конвекция: добавление нижнего элемента добавляет дополнительный нагрев снизу для пищи, которая требует дополнительного приготовления.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.



Приготовление пищи с одновременным использованием гриля в сочетании с конвекцией и микроволнами.



Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.



Вентилятор в сочетании с традиционным приготовлением, при котором тепло генерируется сверху и снизу, обеспечивает равномерное нагревание. Добавление функции микроволновой печи позволяет получить те же результаты приготовления за меньшее время.



Эта функция позволяет разогреть заранее приготовленные блюда, не делая их сухими или жесткими.

 Функция пиццы: специальная функция для приготовления пиццы на специальном камне. Это позволяет получить мягкую внутри и хрустящую снаружи пиццу с идеально приготовленной начинкой, а не сухой и не подгоревшей.	 Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.
 Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.	 Подогрев пищи
 Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.	 Функция подогрева или поддержания посуды в тепле. Поставьте противень на нижнюю полку и сложите посуду для подогрева.
 Приготовление с использованием датчика температуры: можно отобразить температуру, измеренную датчиком, и установить целевую температуру, которой должно достичь блюдо. Когда центр блюда достигнет желаемой температуры, приготовление прекращается.	 Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.
 Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.	 ШАБАТ: функция, яка дозволяє готувати їжу з дотриманням вимог іудаїзму, щодо дня відпочинку.
 Сенсорное руководство: удерживая любой символ в течение 3 секунд, вы можете получить информацию о его функциях.	 В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.
 Система "Умное приготовление": для идеального приготовления просто необходимо выбрать вид и вес продуктов, а также температуру приготовления: любые другие настройки будут установлены автоматически.	 Все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.
 Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.	 Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.
 Простое в использовании сенсорное управление позволяет запрограммировать прибор одним нажатием кнопки.	 Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.
 Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.	 Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.
 4,3-дюймовый дисплей оснащен усовершенствованным цветным сенсорным интерфейсом для автоматического управления программами приготовления	 Подогрев: функция позволяет также поддерживать приготовленную пищу в тепле.



INSTANT GO: активація цієї опції дозволяє негайно розпочати приготування. Підігрів включається в час приготування, і духовка поступово досягне бажаної температури. Особливо підходить для заморожених продуктів.



Многоточечный датчик температуры имеет три точки измерения. Это означает, что измеряется не только температура в центре продукта, но и температура в других его областях. Духовка обрабатывает все эти данные, чтобы избежать неравномерности приготовления. Таким образом, каждый продукт можно приготовить в профессиональном, ресторанном стиле.



Інверторна технологія дозволяє генерувати мікрохвилі безперервно і з потрібною потужністю. Постійний потік, без циклів увімкнення та вимкнення, дозволяє точно контролювати температуру, скоротити час, уникнути марних витрат енергії та отримати відмінні результати приготування, розморожування та повторного розігрівання, завдяки меншій різниці між температурою всередині та на поверхні їжі.



Спеціальна функція приготування для прямокутного вогнетривкого каменю PPR2. Розміри ідеально підходять для приготування піци з тими ж результатами, що і в звичайній дров'яній печі. Можна також використовувати для випікання хліба, фокаччі та інших рецептів, таких як пироги або печиво.



Приготування з функцією Delta T. Духова шафа автоматично встановлює температуру на заздалегідь визначену температуру (так звану Delta T), вищу за температуру, зафіксовану термощупом. Коли термощуп виявляє додатковий градус, духовка шафа автоматично підвищує внутрішню температуру на один градус. Духовка пропонує можливість вибору між трьома різними режимами приготування Delta T (повільний, середній і швидкий) і встановлення будь-якої бажаної температури. Поєднання технологій, які дозволяють отримати ніжні, соковиті, корисні продукти найвищої якості.



Функция размягчения масла и сыра. Полезна для быстрого доведения замороженных десертов до температуры сервировки. Функцию также можно использовать для размягчения мороженого.



Активний і контрольований розподіл мікрохвиль. Завдяки наявності Microwave Stirrer хвилі рівномірно розподіляються всередині печі, що дозволяє зменшити потребу в поворотному столику.



Ідеальний спосіб приготувати повноцінне меню за кілька простих кроків з значною економією часу. У великій духовці можна одночасно розмістити кілька видів продуктів, які готуються без обміну запахами. Ретельно прораховані термодинамічні потоки забезпечують рівномірне приготування на кожному рівні. Алгоритм SameTime розраховує час, функції приготування і всі параметри таким чином, щоб 3 страви були готові одночасно.



Спеціальна функція приготування для решітки фритюру AIRFRY. Ідеально підходить для відтворення традиційного смаження в духовці, але з меншою кількістю калорій і жиру. Дозволяє швидко і просто готувати такі страви, як картопля фрі, смажені овочі та риба, забезпечуючи ідеальне підрум'янення і хрустку скоринку.



Технологія подвійного повітряпроводу створює особливий потік повітря всередині духовки, який зменшує конденсацію всередині духовки під час приготування їжі, коли духовка залишається холодною, а їжа теплою.



Плавление масла и шоколада без использования водяной бани



Функция для приготовления попкорна в пакетиках