

# SO6604M2PNR

**Категорія**

60 см

**Сімейство продуктів**

Духова шафа

**Енергоживлення**

Електричний

**Метод приготування**

Комбінований з мікрохвильами

**Тип**


SpeedwaveXL

**Система очищення**

Парове очищення

**Код ЕАН**

8017709345549



## Естетика

**Естетика**

Dolce Stil Novo

**Колір**

Чорний

**Оздоблення**

Глянцевий

**Дизайн**

Плаский

**Фурнітура**

Колір міді

**Матеріал**

Скло

**Тип скла**

Затемнене

**Дверка**

Суцільне скло

**Ручка**

Dolce Stil Novo

**Колір ручки**

Чорний

**Логотип**

Накладний

## Управління

**Тип дисплея**

VivoScreen

**Вид дисплея**

TFT

**Налаштування управління**

Сенсорне управління

**Кількість мов на дисплеї** 20**Мови на дисплеї**

Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA)

## Програми/ Функції

**Кількість функцій приготування**

20

**Задані рецепти**

150

**Персональні рецепти**

10

## Традиційні функції приготування (згідно тесту)

	Статичний		Статичний Вентильований		Термовентиляція
	Turbo		ECO		Великий гриль
	Великий вентильований гриль		Нижній нагрів		Термовентильований нижній нагрів
	Функція "піца"				

## Функції мікрохвиль

	Мікрохвилі		Статичний Вентильований		Мікрохвилі з термо-вентиляцією (+ задній нагрів + конвекція)
	Мікрохвилі + гриль				Розігрів та регенерація

Мікрохвилі + Термовентиляція + Нижній нагрів

## Інші функції

	Розморожування за часом		Розморожування за вагою		Підняття тіста
	Приготування на камені		Барбекю		Аерогриль
	Плавлені		Soft		Поп-корн
	Підтримання тепла		Сушка посуду / підігрів		Шабат

## Функції очищення

	Парове очищення
--	-----------------

## Опції



<b>Опція програмування часу</b>	Відкладений старт і відключення у кінці приготування	<b>Одночасне приготування</b>	Так
<b>Таймер</b>	Так	<b>Приготування DeltaT</b>	Так
<b>Лічильник хвилин</b>	3	<b>Режим Showroom</b>	Так
<b>Блокування управління</b>	Так	<b>Режим відео, демо-підручник</b>	Так
		<b>Візуальна допомога</b>	Так

<b>Інші опції</b>	Підтримання тепла, Eco light, Вибір мови, Цифровий дисплей з годинником, Eco-logic, Гучність звуку, Звукові сигнали, Освітленість	<b>Хронологія</b>	Так, останні 10 використаних функцій
<b>Термощуп для м'яса</b>	Так	<b>Швидке попереднє розігрівання</b>	Так
<b>Багатоступінчасте приготування</b>	Да, до 2 шагов	<b>Управління підігрівом</b>	Так
Smart cooking	Так		

## Технічні характеристики

	25 °C	<b>Дверцята</b>	Холодні дверцята
	250 °C	<b>Суцільне внутрішнє скло дверцят</b>	Так
	5	<b>Кількість стекол в дверцях</b>	4
	1	<b>Петлі Soft Close</b>	Так
	2	<b>Петлі Soft Open</b>	Так
<b>Мінімальна температура</b>	Галогенна	<b>Інвертор</b>	Так
<b>Максимальна температура</b>	Так	<b>Stirrer</b>	Так
<b>Кількість рівнів приготування</b>	40 Вт	<b>Повітряпровод</b>	Подвійний
<b>Подвійний вентилятор</b>	Так	<b>Система охолодження</b>	Центробіжна
<b>Кількість ламп</b>	5	<b>Канал охолодження</b>	Подвійний
<b>Тип ламп підсвічування</b>	1200 Вт	<b>Зниження швидкості системи охолодження</b>	Так
<b>Змінне підсвічування</b>	1750 Вт	<b>Розміри внутрішньої камери (ВxШxГ)</b>	353x470x397 мм
<b>Потужність підсвітки</b>	2000 Вт	<b>Тип контролю температури</b>	Електронний
<b>Освітлення при відкритих дверцях</b>	Так	<b>Матеріал внутрішньої камери</b>	Емаль Ever Clean
<b>Потужність нижнього нагрівального елементу</b>	Так		
<b>Потужність грилю</b>	Традиційне		
<b>Потужність кільцевого нагрівального елементу</b>			
<b>Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкритих дверцях</b>			
<b>Відкривання дверцят</b>			

## Продуктивність/ Енергоспоживання

<b>Корисний об'єм</b>	68 л	<b>Ефективна потужність мікрохвиль</b>	900 Вт
<b>Кількість духовок</b>	1		

## Аксесуари в комплекті

	1		1
<b>Решітка Luxory (нержавіюча сталь)</b>		<b>Деко скляне</b>	

**Глибоке емальоване деко (50 мм)** 1  
**Решітка для дека** 1

**Телескопічні спрямовувачі повного висунення** 1

**Термощуп для м'яса** Так, багатоточковий

## Електричне підключення


**Напруга** 220-240 В

**Частота струму (Гц)** 50/60 Гц

**Сила струму (А)** 13 А

**Довжина електричного кабелю** 150 см

**Номінальна потужність (кВт)** 3000 Вт



## Compatible Accessories

AIRFRY



ET20



Эмалированный противень, глубина 20  
мм

GTP2



PALPZ



Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм

SFLK1



Захисне блокування

BBQ



Двусторонний гриль для барбекю.  
Подходит для приготовления сочных и  
хрустящих блюд в духовке с типичным  
вкусом блюд на гриле. Ребристая  
сторона особенно подходит для мяса и  
сыров. Гладкая сторона для рыбы,  
морепродуктов и овощей.

ET50



Эмалированный противень, глубина  
50 мм

GTT2



PR3845X



Нержавеющая сталь с обработкой  
против отпечатков пальцев.  
Декоративная планка для установки  
приборов в колонну. Совместима с  
большинством духовых шкафов.

STONE



Прямоугольный огнеупорный камень  
PPR2. Идеально подходит для  
приготовления пиццы с такими же  
результатами, как в обычной дровянной  
печи. Также можно использовать для  
выпечки хлеба, фокаччи и других  
рецептов, таких как пироги или  
печенье. Размеры: 42 x 1,8 x 37,5 см

## Symbols glossary



Спеціальна функція приготування для двосторонньої пластини BBQ. Підходить для відтворення соковитих і хрустких страв у духовці з типовим смаком приготування на грилі. Ребриста сторона особливо підходить для м'яса та сирів, а гладка - для риби, морепродуктів та овочів.



Комбинированная микроволновая печь: эта духовка позволяет комбинировать два разных способа приготовления (традиционный с использованием микроволн). Комбинированные духовые шкафы расширяют возможности приготовления пищи, обеспечивая при этом максимальную гибкость использования бытовой техники.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.



Электрический



Холодная дверца: у большинства духовых шкафов Smeg есть «холодная дверь». Благодаря сочетанию тангенциального охлаждения и внутренних теплоотражающих стекол, температура на внешней поверхности дверцы поддерживается ниже 50°C. Эта система не только обеспечивает безопасность, но и защищает боковые поверхности мебели от перегрева духовкой.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Дверца с четверным остеклением



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Технологія подвійного повітряпроводу створює особливий потік повітря всередині духовки, який зменшує конденсацію всередині духовки під час приготування їжі, коли духовка залишається холодною, а їжа теплою



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.



Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. Верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



Кольцевой + нижний нагрев+ конвекция: добавление нижнего элемента добавляет дополнительный нагрев снизу для пищи, которая требует дополнительного приготовления.



ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д.. Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.



Приготовление пищи с одновременным использованием гриля в сочетании с конвекцией и микроволнами.



Вентилятор в сочетании с традиционным приготовлением, при котором тепло генерируется сверху и снизу, обеспечивает равномерное нагревание. Добавление функции микроволновой печи позволяет получить те же результаты приготовления за меньшее время.



Эта функция позволяет разогревать заранее приготовленные блюда, не делая их сухими или жесткими.



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.



Подогрев пищи



Функция подогрева или поддержания посуды в тепле. Поставьте противень на нижнюю полку и сложите посуду для подогрева.



Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



ШАБАТ: функція, яка дозволяє готувати їжу з дотриманням вимог іудаїзму, щодо дня відпочинку.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Функция пиццы: специальная функция для приготовления пиццы на специальном камне. Это позволяет получить мягкую внутри и хрустящую снаружи пиццу с идеально приготовленной начинкой, а не сухой и не подгоревшей.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Приготовление с использованием датчика температуры: можно отобразить температуру, измеренную датчиком, и установить целевую температуру, которой должно достичь блюдо. Когда центр блюда достигнет желаемой температуры, приготовление прекращается.



Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.



Сенсорное руководство: удерживая любой символ в течение 3 секунд, вы можете получить информацию о его функциях.



Система Smart Cooking: для идеального приготовления просто необходимо выбрать вид и вес продуктов, а также температуру приготовления: любые другие настройки будут установлены автоматически.



Телескопические направляющие: позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет програмировать прибор одним нажатием кнопки.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Дисплей VIVOScreen



Подогрев: функция позволяет также поддерживать приготовленную пищу в тепле.



INSTANT GO: активация цієї опції дозволяє негайно розпочати приготування. Підігрів включається в час приготування, і духовка поступово досягне бажаної температури. Особливо підходить для заморожених продуктів.



Активний і контрольований розподіл мікрохвиль. Завдяки наявності Microwave Stirrer хвилі рівномірно розподіляються всередині печі, що дозволяє зменшити потребу в поворотному столику.



Многоточечный датчик температуры имеет три точки измерения. Это означает, что измеряется не только температура в центре продукта, но и температура в других его областях. Духовка обрабатывает все эти данные, чтобы избежать неравномерности приготовления. Таким образом, каждый продукт можно приготовить в профессиональном, ресторанном стиле.



Ідеальний спосіб приготувати повноцінне меню за кілька простих кроків з значною економією часу. У великій духовці можна одночасно розмістити кілька видів продуктів, які готуються без обміну запахами. Ретельно прораховані термодинамічні потоки забезпечують рівномірне приготування на кожному рівні. Алгоритм SameTime розраховує час, функції приготування і всі параметри таким чином, щоб 3 страви були готові одночасно



Інверторна технологія дозволяє генерувати мікрохвилі безперервно і з потрібною потужністю. Постійний потік, без циклів увімкнення та вимкнення, дозволяє точно контролювати температуру, скоротити час, уникнути марних витрат енергії та отримати відмінні результати приготування, розморожування та повторного розігрівання, завдяки меншій різниці між температурою всередині та на поверхні їжі



Спеціальна функція приготування для решітки фритюру AIRFRY. Ідеально підходить для відтворення традиційного смаження в духовці, але з меншою кількістю калорій і жиру. Дозволяє швидко і просто готувати такі страви, як картопля фрі, смажені овочі та риба, забезпечуючи ідеальне підрум'янення і хрустку скоринку.



Спеціальна функція приготування для прямоугольного вогнетривкого каменю PPR2. Розміри ідеально підходить для приготування піци з тими ж результатами, що і в звичайній дров'яній печі. Можна також використовувати для випікання хліба, фокаччі та інших рецептів, таких як пироги або печиво



Приготування з функцією DeltaT. Духова шафа автоматично встановлює температуру на заздалегідь визначену температуру (так звану DeltaT), вищу за температуру, зафіксовану термощупом. Коли термощуп виявляє додатковий градус, духова шафа автоматично підвищує внутрішню температуру на один градус. Духовка пропонує можливість вибору між трьома різними режимами приготування DeltaT (повільний, середній і швидкий) і встановлення будь-якої бажаної температури. Поєднання технологій, які дозволяють отримати ніжні, соковиті, корисні продукти найвищої якості.



Плавление масла и шоколада без использования водяной бани



Функция размягчения масла и сыра. Полезна для быстрого доведения замороженных десертов до температуры сервировки. Функцию также можно использовать для размягчения мороженого.



Функция для приготовления попкорна в пакетиках