

# ST4512FO



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Famille             | Lave-vaisselle  |
| Largeur commerciale | 45 cm           |
| Hauteur commerciale | 82 cm           |
| Type d'installation | Tout intégrable |
| Panneau de cuisine  | Non fourni      |
| Nombre de paniers   | 2               |
| Moteur              | Inverter        |
| Code EAN            | 8017709360856   |



## Programmes



|                        |           |              |     |
|------------------------|-----------|--------------|-----|
| Nombre de programmes   | 5         | ECO          | oui |
| Températures de lavage | 50, 60 °C | Intensif 60° | oui |
| Trempage               | oui       | Mixte 60°    | oui |
| Express 50°            | oui       |              |     |

## Options




|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Option départ différé | 3 heures |
|-----------------------|----------|

## Paniers




|  |                                  |  |                     |
|--|----------------------------------|--|---------------------|
| Couleur des paniers  | Gris                             | Panier inférieur   | Avec supports fixes |
| Couleur des supports des paniers                                 | Gris                             | Insert casse gouttes dans le panier inférieur                    | oui                 |
| Panier supérieur   | Avec inserts centraux fixes      | Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur | 31,5 cm             |
| Panier supérieur réglable en hauteur                             | Sur deux niveaux, par extraction | Couleur des supports internes                                    | Gris                |
| Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur | 20,0 cm                          | Panier à couverts  | oui                 |

## Technologie



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Largeur du produit</b>                  | 446 mm  | <b>Dureté maximale de l'eau</b>                        | 90°fH; 50°dH  |
| <b>Profondeur du produit</b>               | 550 mm  | <b>Système de séchage</b>                              | Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle |
| <b>Hauteur du produit</b>                  | 818 mm  | <b>Protection vapeur</b>                               | En plastique  |
| <b>Commandes</b>                           | Électronique  | <b>Matériau de la cuve</b>                             | Inox  |
| <b>Pictogrammes des programmes</b>         | Symboles  | <b>Filtre</b>  | Inox  |
| <b>Indicateur Marche/Arrêt</b>             | oui   | <b>Élément chauffant hors cuve</b>                     | oui   |
| <b>Voyant de sel</b>                       | Témoin  | <b>Charnières</b>                                      | Équilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT  |
| <b>Voyant de liquide de rinçage</b>        | Témoin  | <b>Poids minimum et maximum du panneau frontal</b>     | 2 - 7,5 kg  |
| <b>Indicateur de fin de cycle</b>          | Signal sonore   | <b>Hauteur de la plinthe min. et max.</b>              | 40 - 175 mm   |
| <b>Auto switch-off</b>                     | oui   | <b>Pieds réglables</b>                                 | 6 cm, de 820 à 880 mm   |
| <b>Système de lavage</b>                   | Standard  | <b>Paniers supplémentaires</b>                         | oui   |
| <b>Adoucisseur d'eau</b>                   | Avec réglage électronique   | <b>Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)</b> | 1200 mm   |
| <b>Système de sécurité dégâts des eaux</b> | Antifuite   | <b>Pied arrière réglable à l'avant</b>                 | oui   |
| <b>Alimentation d'eau</b>                  | Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35% |  |   |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



















|   |            |  |                  |
|---|------------|--|------------------|
| <b>Classe énergétique (Cycle de lavage)</b>                                   | E          | <b>Durée du programme</b>                                      | 4:00 h:min       |
| <b>Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]</b> | 70 kWh     | <b>Niveau sonore</b>   | 46 dB(A) re 1 pW |
| <b>Capacité certifiée (couverts)</b>  | 9          | <b>Classe d'émissions acoustiques dans l'air</b>               | C                |
| <b>Consommation d'eau [par cycle]</b>   | 9,9 litres | <b>Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)</b> | 55,9             |

## Raccordement électrique

|                               |           |   |              |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|
| <b>Puissance nominale (W)</b> | 1950 W    | <b>Type de connexion</b>                | Monophasé    |
| <b>Intensité</b>              | 10 A      | <b>Longueur du câble d'alimentation</b> | 150 cm       |
| <b>Tension</b>                | 220-240 V | <b>Type de prise</b>                    | (F;E) Schuko |
| <b>Fréquence</b>              | 50 Hz     |   |              |



## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | <p><b>StopAqua Simple : Lave-vaisselle :</b> Le dispositif StopAqua Simple est capable de détecter, grâce à un capteur placé dans le bac sous la cuve, les fuites accidentelles d'eau. Dans ce cas, le cycle de lavage s'arrête et l'eau est expulsée par le tuyau d'évacuation. <b>Lave-linge :</b> Le dispositif StopAqua à l'aide d'une double gaine étanche, est capable de détecter une fuite d'eau sur le tuyau d'entrée. Dans ce cas, l'entrée d'eau près de la connexion au raccord du robinet est bloquée.</p> |    | <p><b>Inserts casse-goutte :</b> Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>   |
|    | <p>82 cm high</p>   |    | <p><b>Départ différé :</b> Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p> |
|   | <p><b>FlexiFit :</b> Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.</p>  |   | <p>L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.</p>  |
|  | <p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>   |  | <p><b>Eco :</b> Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>  |
|  | <p><b>Trempage :</b> Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.</p>   |  | <p>Programme Express 50 min</p>  |
|  | <p>Programme Intensif adapté pour le lavage et le séchage d'objets très sales avec des résidus incrustés.</p>   |  | <p>Programme Mixte 60 min adapté pour le lavage et le séchage d'articles normalement sales.</p>  |
|  | <p>Classe énergétique E</p>   |  | <p>Le système WaterSave garantit les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau minimale, selon le modèle de lave-vaisselle.</p>  |
|  | <p>Le symbole indique le nombre de couverts pour le lave-vaisselle.</p>   |  |  |