

# CPRT615NR

Famille	Tiroir
Hauteur commerciale	14 cm
Type	Chauffant



## Esthétique

Esthétique	Dolce Stil Novo	Type de verre	Noir Eclipse
Couleur	Noir	Panneau frontal	Avec bandeau horizontal
Finition	Noir brillant	Logo	Sérigraphié
Finition composants	Cuivre	Position du logo	Interne
Matériau	Verre		

## Commandes

Afficheur	Oui	Type de contrôle de la température	Électronique
Type de commandes	Commandes sensibles		

## Programmes / Fonctions

Décongélation	Oui
Levage	Oui
Cuisson à basse température	Oui
Mode Shabbat	Oui
Chauffe-tasses	Oui
Maintien au chaud	Oui
Chauffe-assiettes	Oui
Réchauffage	Oui
Minuterie	Oui
Départ Différé	Oui

## Technologie

---

<b>Dispositif d'ouverture</b>	Push-pull	<b>Capacité</b>	21 l
<b>Matériau de la base</b>	Inox	<b>Type de chauffe</b>	Froid brassé
<b>Poids maximum</b>	15 kg	<b>Accessoires fournis</b>	Base antidérapante en silicone
<b>Charge maxi autorisée sur le tiroir</b>	85 kg		

## Raccordement électrique


---

<b>Type de prise</b>	(F;E) Schuko	<b>Tension</b>	220-240 V
<b>Puissance nominale</b>	500 W	<b>Fréquence</b>	50-60 Hz
<b>Intensité</b>	2 A		

## Informations logistiques

---

<b>Largeur du produit</b>	597 mm	<b>Hauteur du produit</b>	135 mm
<b>Profondeur du produit</b>	538 mm		



---

## Not included accessories

---

**KITCABLE90UK**

Câble avec connecteur IEC et prise UK

## Benefit (TT)

---

### **Affichage LED**

Affichage LED blanc ; température réglable par 5°, de 30° à 85°.

### **Base en acier**

Présence d'un tapis antidérapant en silicone ; amovible et utile pour placer la vaisselle sans qu'elle ne glisse, pour éviter de salir le fond du tiroir et pour prévenir les rayures.

### **Ouverture Push-Pull**

D'une simple pression, le tiroir s'ouvre et se referme en le repoussant.

### **Programmateurs/Minuteur**

### **Mode Shabbat**

Fonction permettant de cuire des aliments conformément aux dispositions de la fête religieuse juive du repos.

### **Fonctions et programmes disponibles**

Fonctions : maintien au chaud, cuisson à basse température, réchauffage, décongélation, réchauffage des plats, lavage, réchauffage des tasses, mode shabbat. Autres fonctions possibles : yaourt et séchage en suivant le mode d'emploi.