
# CX61GMBL

| | |
|---|---|
| **Розміри приладу** | 60x60 cm |
| **Кількість духових шаф** | 1 |
| **Источник нагрева духовки** | Електричний |
| **Тип варильної панелі** | Газ |
| **Тип основної духовки** | Термовентильований |
| **Система чищення Основної духовки** | Парове очищення |
| **Код** EAN | 8017709336646 |
| **Клас енергоефективності** | A |



## Естетика

| | |
|---|---|
| **Тип варильного центру** | Стандартний |
| **Обробка панелі управління** | Нержавіюча сталь |
| **Естетика** | Classica |
| **Логотип** | Штампований |
| **Колір** | Чорний |
| **Розміщення логотипу** | Смуга під духовою шафою |
| **Оздоблення** | Глянцевий чорний |
| **Серія** | Созвучие (Concerto) |
| **Цвет варочной панели** | Черная эмаль |
| **Тип решіток** | Емальовані матово-чорні |

| | |
|---|---|
| **Тип управління** | Перемикачі |
| **Тип перемикачів** | Smeg Classica |
| **Колір перемикачів** | Нержавіюча сталь |
| **Кількість перемикачів** | 7 |
| **Колір серіографії** | Чорний |
| **Дверцята духової шафи** | Суцільне скло |
| **Тип скла духової шафи** | Чорний |
| **Ручка** | Smeg Classica |
| **Колір ручки** | Матова нерж. сталь |
| **Ніжки** | Чорний |

## Програми/ Функції

**Кількість функцій** 8

**Функції традиційного приготування (за результатами тесту)**

- Статичний
- Turbo
- ECO
- Гриль
- Великий гриль
- Великий вентильований гриль
- Нижній нагрів
- Функція "піца"

**Функції очищення**

Парове очищення

## Технічні характеристики варильної панелі

UR

**Кількість зон приготування** 4

Передня ліва - Газ - URP - 3.50 кВт

Задня ліва - Газ - SRD - 1.75 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.75 кВт

Передня права - Газ - AUX - 1.00 кВт

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип газових конфорок** | Стандартний | **Газ-контроль** | Так |
| **Автоматичне електрозапалювання** | Так | **Кришки конфорок** | Емальовані матово-чорні |

## Технічні особливості - основна духовка

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість ламп** | 1 | **Внутрішнє скло дверцят знімне** | Так |
| **Кількість конвекторів** | 1 | **Кількість стекол дверцят** | 3 |
| **Корисний об'єм - 1-а духовка** | 70 л | **Кількість тепловідбивних стекол дверцят** | 1 |
| **Повний об'єм, 1-ша духовка** | 79 л | **Термостат безпеки** | Так |
| **Матеріал внутрішньої камери** | Емаль Ever Clean | **Система охолодження** | Тангенціальна |
| **Кількість рівнів приготування** | 5 | **Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)** | 360X460X425 мм |
| **Тип направляючих** | Металеві спрямовувачі | **Тип контролю температури** | Електромеханічний |
| **Тип ламп підсвічування** | Галогенна | **Потужність нижнього нагрівального елементу** | 1200 Вт |
| **Потужність підсвітки** | 40 Вт | **Потужність верхнього нагрівального елементу** | 1000 Вт |
| **Програматор тривалості приготування** | Таймер + окончание приготовления | **Потужність грилю** | 1700 Вт |
| **Відкривання дверцят** | Традиційне | **Потужність великого грилю** | 2700 Вт |
| **Знімні дверцята** | Так | **Потужність кільцевого нагрівального елементу** | 2000 Вт |
| **Суцільне внутрішнє скло дверцят** | Так | **Тип грилю** | Електричний |

## Опції - основна духовка

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Акустичний сигнал закінчення приготування** | Так | **Максимальна температура** | 260 °C |


| | |
|---|---|
| **Мінімальна температура** | 50 °C |

## Аксесуари в комплекті - основна духовка

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Решетка с задним и боковым упором** | 1 | **Деко глибоке (40 мм)** | 1 |

## Електричне підключення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номінальна потужність** | 3000 Вт | **Довжина електричного кабелю (см)** | 115 см |
| **Сила струму (A)** | 13 A | **Частота струму** | 50/60 Гц |
| **Напруга** | 220-240 В | **Клемна коробка** | 3 полюси |
| **Тип электрического кабеля** | Так, однофазний | **Тип електричної вилки** | Ні |



## Compatible Accessories

### AIRFRY2



### AL60



Подходит для варочных центров 60 см Concert с газовой варочной панелью

### BBQ



Двусторонний гриль для барбекю. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы, морепродуктов и овощей.

### BN620-1



Эмалированный противень, глубина 20 мм

### BN640



Эмалированный противень, глубина 40 мм

### BNP608T



Противень с тефлоновым покрытием, глубина 8 мм, для размещения на решетке

### GTP



Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень) Извлечение: 300 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430

### GTT



Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень) Выдвижение: 433 мм Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430

### KITP60X9



Стеновая панель, 90 см, нержавеющая сталь, подходит для варочных центров Concerto с пиролизом

### KITPAX



Регулируемые по высоте ножки (950 мм), нержавеющая сталь, подходят для варочных центров Master, Sinfonia и Concerto

### KITPD



Регулируемые по высоте ножки для варочных центров (950 мм), черные

### PALPZ




Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм

### SFLK1



Захисне блокування

### SMOLD



Комплект из 7 силиконовых форм для мороженого, леденцов, пралине, кубиков льда или порционных продуктов. Используется при температуре от -60°C до +230°C

# Symbols glossary



Energy efficiency class A



Поворотные перключатели



Дверца с тройным остеклением



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.




Экономичный: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Малый гриль: для быстрого приготовления и поджаривания продуктов. Наилучших результатов можно достичь, используя верхний уровень для мелких кусков, а нижние - для более крупных, например, отбивные или сосиски. Для малого гриля тепло генерируется только в центре элемента, поэтому идеально подходит для небольших количеств продуктов.



Установка в колонну



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.



Гриль с конвекцией: конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., Обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.

Функция пиццы: специальная функция для приготовления пиццы на специальном камне. Это позволяет получить мягкую внутри и хрустящую снаружи пиццу с идеально приготовленной начинкой, а не сухой и не подгоревшей.

Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.

Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.

Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.

Автоматическое открывание: некоторые модели имеют автоматическое открывание дверцы по окончании цикла, что является идеальным решением для кухонных гарнитуров без ручек, поскольку ручка не требуется. По соображениям безопасности дверца автоматически блокируется, когда машина используется, чтобы избежать ее непреднамеренного открывания.




В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.




Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.




Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.