

# FMI320X2

**Полезный объем духового шкафа** 20 л



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Семейство продуктов</b>  | Микроволновая печь  |
| <b>Категория</b>            | Встраиваемая        |
| <b>Установка</b>            | С рамкой            |
| <b>Источник питания</b>     | Электрический       |
| <b>Способ приготовления</b> | Микроволны с грилем |
| <b>Управление</b>           | Электронный         |



## Управление



|                      |               |                   |                    |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>Дисплей/ часы</b> | TFT-дисплей   | <b>Открывание</b> | Электронная кнопка |
| <b>Управление</b>    | Touch Control |                   |                    |

## Опции



|  |             |                              |    |
|--|-------------|------------------------------|----|
| <b>Таймер</b>                                      | Электронный | <b>Режим Showroom</b>        | Да |
| <b>Программирование времени</b>                    | стоп        | <b>Блокировка управления</b> | Да |
| <b>Акустический сигнал окончания приготовления</b> | Да          | <b>быстрый старт</b>         | Да |
| <b>Режим ограничения мощности</b>                  | Да          |                              |    |

## Технические характеристики



|   |                     |                                 |                    |
|---|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Материал внутренней камеры</b>       | Нержавеющая сталь   | <b>Тип гриля</b>                | Кварцевый          |
| <b>Количество уровней приготовления</b> | 2                   | <b>Мощность гриля</b>           | 1000 Вт            |
| <b>Тип направляющих</b>                 | Приподнятая решетка | <b>Открывание дверцы</b>        | Боковое открывание |
| <b>Количество ламп подсветки</b>        | 1                   | <b>Количество стекол дверцы</b> | 2                  |
|   |                     | <b>Система охлаждения</b>       | Тангенциальная     |



|                                      |                   |  |                |
|--------------------------------------|-------------------|--|----------------|
| <b>Тип подсветки</b>                 | Лампа накаливания | <b>Защитное стекло от микроволн</b>                            | Да             |
| <b>Мощность ламп подсветки</b>       | 20 Вт             | <b>Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце</b> | Да             |
| <b>Поворотный стол</b>               | Да                | <b>Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)</b>                       | 210x305x280 мм |
| <b>Диаметр поворотного стола</b>     | 24.5 см           | <b>Эффективная мощность микроволн</b>                          | 850 Вт         |
| <b>Освещение при открытой дверце</b> | Да                |  |                |

## Аксессуары в комплекте












|                |   |                              |    |
|----------------|---|------------------------------|----|
| <b>Решетка</b> | 1 | <b>Рамка для встраивания</b> | Да |
|----------------|---|------------------------------|----|

## Электрическое подключение

|                             |         |                                    |        |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|--------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 1300 Вт | <b>Частота тока</b>                | 50 Гц  |
| <b>Сила тока</b>            | 5,2 А   | <b>Длина электрического кабеля</b> | 150 см |
| <b>Напряжение</b>           | 230 В   |                                    |        |



## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.  |    | Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.   |
|    | Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.   |    | Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания. |
|    | Дверца с двойным остеклением   |    | Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.  |
|   | Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды. |   | Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.  |
|  | В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления.   |  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.  |
|  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.  |   |   |