

# FMI420S

**Полезный объем духового шкафа** 20 л



<b>Семейство продуктов</b>	Микроволновая печь
<b>Категория</b>	Встраиваемая
<b>Установка</b>	С рамкой
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Способ приготовления</b>	Микроволны с грилем
<b>Управление</b>	Электронный



## Управление



<b>Дисплей/ часы</b>	TFT-дисплей	<b>Открывание</b>	Электронная кнопка
<b>Управление</b>	Touch Control		

## Опции



<b>Таймер</b>	Электронный	<b>Режим Showroom</b>	Да
<b>Программирование времени</b>	стоп	<b>Блокировка управления</b>	Да
<b>Акустический сигнал окончания приготовления</b>	Да	<b>быстрый старт</b>	Да
<b>Режим ограничения мощности</b>	Да		

## Технические характеристики



<b>Материал внутренней камеры</b>	Нержавеющая сталь	<b>Тип гриля</b>	Кварцевый
<b>Количество уровней приготовления</b>	2	<b>Мощность гриля</b>	1000 Вт
<b>Тип направляющих</b>	Приподнятая решетка	<b>Открывание дверцы</b>	Боковое открывание
<b>Количество ламп подсветки</b>	1	<b>Количество стекол дверцы</b>	2
		<b>Система охлаждения</b>	Тангенциальная



<b>Тип подсветки</b>	Лампа накаливания	<b>Защитное стекло от микроволн</b>	Да
<b>Мощность ламп подсветки</b>	20 Вт	<b>Автоматическое отключение микроволн при открытой дверце</b>	Да
<b>Поворотный стол</b>	Да	<b>Размеры внутренней камеры (ВхШхГ)</b>	210x305x280 мм
<b>Диаметр поворотного стола</b>	24.5 см	<b>Эффективная мощность микроволн</b>	800 Вт
<b>Освещение при открытой дверце</b>	Да		

## Аксессуары в комплекте












<b>Решетка</b>	1	<b>Рамка для встраивания</b>	Да
----------------	---	------------------------------	----

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1300 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	5,2 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	150 см
<b>Напряжение</b>	230 В		



## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.  |    | Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.   |
|    | Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.   |    | Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания. |
|    | Дверца с двойным остеклением   |    | Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.  |
|   | Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды. |   | Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.  |
|  | В камере духового шкафа предусмотрено 2 разных уровня приготовления.   |  | Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.  |
|  | Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.  |   |   |