

# **LSIA127**



Instalação

Tipo de carga

EAN Code Categoria Largura Profundidade comercial 8017709302726 Máquina de lavar e secar roupa 60 cm Grande capacidade de encastre Carga frontal



#### **Programas**

Comandos

Gráfico dos programas

Símbolos Informações em FR

N° de programas Programas

Eco 40-60

Algodão 40°

Delicada 30°

Lãs a frio

Secagem delicada

Sintéticos 40°

Temperaturas de lavagem

Frio 20° C 30° C

40° C 90° C

Comandos eletrónicos

15

Algodão

Limpeza

Algodão 60°

Enxaguar+centrifugar

Secagem normal

8

Algodão 20°

8

Algodão 90°

**@** 

Escoar+centrifugar

Mix 30°

Mista 30°

<u>~</u>

Sintéticos 30°



#### Programas especiais

Camisas especial



Mista



Noturno



Rápido 15 min



Sport

Programa especial de limpeza das condutas

Sim

Display

Visualização do tempo para finalizar

Programação de início diferido

visualização da carga recomendada

o programa

Tipo de display



Opções



Início diferido



FlexiTime



Pré-lavagem



Enxaguamento extra



Sem centrifugar



**Antivincos** 



Intensivo



Exclusão/ 500/ 600/ 800/

Tambor em aço inox

Lavar a frio



Secagem

Luz indicadora da fase do programa Luz indicadora fim do programa

No display No display

### Especificações técnicas





programas

**Tambor** 

no display/LED

Acessório para

detergente liquido

Diâmetro da porta











Tipo de motor

Funcionamento por

Standard

controlo eletrónico

Centrifugação (rpm.)

Cuba em polipropileno

Capacidade do tambor

Sim

Comando de seleção de

Seleção da temperatura Sim

Sim

Sim

52 I

Sim

30 cm

1000/1200

Sistema de

Sistema antiespuma

Abertura da porta

Carga variável

automática

autoequilíbrio da carga

Filtro de fácil acesso

Bloqueio de segurança

das crianças

Sistema segurança

Sim

110°

Sim

Sim

Sim

Automático

Bloqueio de controlo

Admissão de água fria

antitransbordo

Sistema Autolimpeza Sim

Alimentação de água O painel da porta pode

ser fixo à esquerda ou à direita com dobradiças

Sim

ajustáveis

# Performance / Etiqueta energética











Capacidade de carga na lavagem	7 kg	Consumo de energia (lavagem + secagem)	5,6 kWh
Capacidade de secagem	4 kg	Consumo de água (lavagem) por ciclo	49
Velocidade máxima de centrifugação	1200 giri/min	Consumo de água (lavagem + secagem)	89 I
Classe energética	В	por ciclo	
Classe de eficiência da lavagem	Α	Duração do programa normativo	420 min
Classe energética	ВА	Consumo total anual de	260 kWh
Nível de ruído na	56 dB(A) re 1 pW	energia (lavagem)	
lavagem	, , , , , <sub>L</sub>	Consumo total anual de	1120 kWh
Nível de ruído na centrifugação	72 dB(A) re 1 pW	energia (lavagem + secagem)	
Nível de ruído na secagem	58 dB(A) re 1 pW	Consumo anual de água (lavagem)	9800
Consumo de energia - Algodão 60°C - Apenas	1,3 kWh	Consumo anual de água (lavagem + secagem)	17800 I
lavagem		Grau de humidade residual (%)	50 %

### Performance / Etiqueta energética









#### Symbols glossary



Antirrugas: Programa que ajuda a evitar a formação de vincos na roupa. Ideal para proteger as peças de vestuário mais delicadas, e tornar o engomar mais fácil.



Carga variável automática: Todas as máquinas de lavar roupa apresentam o sistema de carga variável automático que avalia eletronicamente o ciclo de lavagem e a temperatura ideal para a quantidade e o tipo de roupa que indicámos ter colocado na máquina. Esta tecnologia permite poupar até 30% de água e energia em comparação com sistemas de carga fixa.



Sistema de limpeza automática: evita a formação de impurezas no interior do sistema de condensação, garantindo a máxima confiabilidade.



Sistema automático de ajuste de carga: garante que a roupa seja distribuída uniformemente dentro do tambor. Se o sistema deteta um desequilíbrio, ajusta automaticamente a velocidade de centrifugação para redistribuir a roupa, reduzindo vibrações durante o ciclo de centrifugação.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



A frio: lavagem com água à temperatura ambiente.



Temporizador para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa.



Identifica o diâmetro do óculo da porta.



Secagem delicada: programa concebido para preparar a roupa para um engomar fácil.



Identifica a quantidade máxima de roupa, em quilogramas, que pode ser inserida na máquina de secar roupa.



Esta opção informa quando é necessário a limpeza periódica dos filtros, para garantir o perfeito funcionamento da máquina ao longo do tempo e com os menores consumos. A localização acessível dos filtros torna a manutenção rápida e simples.



A função FlexiTime permite ao utilizador reduzir o tempo do ciclo selecionado, para um maior controlo e flexibilidade.



Intensivo: esta opção melhora o programa selecionado. A duração do ciclo e o consumo de água é reduzido tendo em conta o tipo de roupa, no entanto garante excelentes resultados de lavagem, mesmo em caso de manchas difíceis de remover.



Exclusão de centrifugação: opção para excluir o programa de centrifugação, sempre que pretenda que a roupa saia muito molhada ou quando é muito delicada.



Pré-lavagem: programa adequado para roupas muito sujas. Depois deverá submeter-se a roupa a outro programa de lavagem.



Programa de limpeza (Clean): serve para limpar periodicamente o circuito de secagem e eliminar possíveis depósitos de cotão. A limpeza da máquina permite aumentar a performance e reduzir os consumos.





Algodão 20°: para tecidos levemente sujos de algodão e linho



Algodão 60°: para lavar roupas de algodão sujas.



Algodão 90°: para lavar roupas de algodão muito sujas.



Escoar: opção para escoar a água do tambor.



Enxaguar extra: adiciona um ciclo de enxaquamento extra ao já fornecido no programa escolhido, para remover qualquer detergente residual. Esta função é particularmente adequada para pessoas com alergias.



Mista: programa para roupas pouco sujas, misturando algodão e sintéticos, ou pode ser usado apenas para refrescar roupa que estava quardada.



Super rápido 15 min: programa para lavar pequenas quantidades de roupa, pouco sujas em 15 minutos.



Camisas: programa especificamente concebido para lavar camisas e blusas com o máximo cuidado, minimizando vincos para facilitar o engomar.



Sintéticos 30°: programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 30°C.



Lã a frio: programa para lã ou tecidos delicados usa rotações mais lentas do tambor para garantir o máximo cuidado com as roupas.



Carga máxima de roupa, em quilogramas, suportada pelo tambor da máquina.



Algodão 40°: para lavar roupas de algodão com sujidade moderada.



Algodão: para roupas de algodão.



Delicado 20°C: programa ideal para roupas delicadas e sedas, que exigem uma atenção especial na lavagem. A água está a 30°C e o tambor gira muito lentamente para minimizar o impacto na roupa.



Secagem: programa para secar a roupa para que fique pronta a arrumar ou a engomar.



Mista 30°: programa para lavar tipos de roupas com materiais e cores diferentes com a água à temperatura de 30° C.



Noturno: a rotação mais lenta do tambor e os ciclos de lavagem longos significam que o programa é extra silencioso.



Enxaguar e centrifugar: para passar à fase de enxaguamento e centrifugação da rupa.



Roupa desporto: lava suavemente a roupa desportiva, que é exposta a lavagens frequentes, de forma rápida e minuciosa.



Sintéticos 40°: Programa adequado para lavar roupa sintética com água à temperatura de 40°C.



Volume Plus: a Smeg oferece modelos com carga de até 11 Kg, mantendo os melhores resultados de lavagem e proporcionando baixo consumo de energia.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.