

LVS262DSX



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	85 cm
Type d'installation	Pose-libre
Nombre de paniers	2
Moteur	Inverter 2.0
Code EAN	8017709334109



Programmes / Fonctions



Nombre de programmes	8	ECO	Oui
Températures de lavage	50, 60, 65, 70 °C	Mixte	Oui
Trempage	Oui	Autonettoyant	Oui
Programme 1 heure	Oui	Intensif 60°	Oui
Express 50°	Oui	Auto 50° - 60°	Oui

Options



Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	Option Verres	Oui
Option Extrême	Oui	Option Hygiène	Oui

Paniers

Couleur des paniers	Gris	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	20,0 cm
Couleur des supports des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec 2 supports pliables
Poignée	Panier supérieur et inférieur	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	31.0 cm
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	Couleur des supports internes	Gris
Support pour verres	Oui	Panier à couverts	Oui
Panier supérieur réglable en hauteur	sur 2 niveaux (4 cm)		

Technologie



Largeur du produit	598 mm	Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique
Profondeur du produit	600 mm	Capteur optique Aquatest	Oui
Type d'afficheur	Afficheur LED	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Hauteur du produit	848 mm	Dureté maximale de l'eau	90°FH; 50°dH
Commandes	Électronique	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Matériau de la cuve	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	Filtre	Inox
Voyant de sel	Témoin	Élément chauffant hors cuve	Oui
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Indicateur de déroulement programme	Oui	Pieds réglables	Pour simple mise à niveau
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore	Profondeur du lave- vaisselle porte ouverte (mm)	1146
Système de lavage	Standard	Top amovible	Oui
Douchette d'aspersion	Simple	Top	En plastique

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019




Classe énergétique (Cycle de lavage)	D	Durée du programme	4:00 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	84 kWh	Niveau sonore	46 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	13	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C
Consommation d'eau [par cycle]	9.9 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	49.9

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	Fréquence	50 Hz
Puissance nominale (W)	1950 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité	10 A		
Tension	220-240 V		

Longueur du câble
d'alimentation

150 cm




Not included accessories



KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et
lave-linge : longueur 2 m.



KITGH

Kit supports pour verres à pieds, à
placer dans le panier inférieur.
Compatible avec les modèles avec
supports abattables dans le panier
inférieur.

Symbols glossary (TT)

 <p>Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p>	 <p>Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p>
 <p>Classe énergétique D</p>	 <p>Option qui améliore les résultats de lavage du programme sélectionné. Elle augmente la température et la durée du lavage.</p>
 <p>Cette option permet d'apporter un soin particulier à une charge délicate. Elle empêche les changements rapides de la température de lavage du programme sélectionné.</p>	 <p>Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.</p>
 <p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>	 <p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>
 <p>Cycle de lavage pour les charges mixtes normalement sales, telles que la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. Lorsque ce programme est sélectionné, le lave-vaisselle reconnaît le type de saleté et ajuste automatiquement les paramètres de lavage en conséquence.</p>	 <p>Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>
 <p>Programme Express 50 min</p>	 <p>Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.</p>
 <p>Programme Intensif adapté pour le lavage et le séchage d'objets très sales avec des résidus incrustés.</p>	 <p>Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.</p>
 <p>Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.</p>	 <p>13 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.</p>
 <p>Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.</p>	 <p>Option qui donne de meilleurs résultats de nettoyage en maintenant la température entre 65 et 70°C pendant au moins 10 minutes lors de la dernière phase de rinçage.</p>



Le système WaterSave garantit les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau minimale, selon le modèle de lave-vaisselle.