MP322X1

Сімейство продуктів	Мікрохвилі
Категорія	Вбудовувана
Тип установки	Вбудовувана
Встановлення	Під шафу
Енергоживлення	Електричний
Метод приготування	Мікрохвилі з грилем
Управління	Електронний

Естетика

Естетика	Classica	**Тип скла**	Затемнене
Колір	Нержавіюча сталь	**Колір серіографії**	Чорний
Оздоблення	Захист від відбитків пальців	**Дверцята**	З 2-ма горизонтальними смугами
Матеріал	Нержавіюча сталь	**Логотип**	Штампований
Тип нержавіючої сталі	Матова		

Программы/ функции

Кількість функцій	6	**Розморожування за вагою**	Так
Гриль великий	Так	**Мікрохвилі**	Так
Функція "піца"	Так	**Мікрохвилі + гриль**	Так
Розморожування за часом	Так		

Управління

Дисплей / Годинник	LED-дисплей	**Кількість перемикачів**	2
Тип управління	Перемикачі	**Перемикачі**	Classica
Відкривання	Механічна кнопка		

Опції

Таймер	Електронний	**Режим Showroom**	Так

Програматор часу	Відкладений старт і програматор виключення	**Блокування управління**	Так
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так		

Технічні характеристики

Матеріал внутрішньої камери	Нержавіюча сталь	**Відкривання дверцят**	Убік
Кількість ламп	1	**Кількість стекол в дверцятах**	2
Тип ламп підсвічування	Лампа розжарювання	**Термостат безпеки**	Так
Потужність підсвітки	20 Вт	**Система охолодження**	Тангенціальна
Керамічна основа	Так	**Захисне скло від мікрохвиль**	Так
Освітлення при відкритих дверцятах	Так	**Автоматичне відключення мікрохвиль при відкритих дверцятах**	Так
Тип грилю	Нагрівальний елемент	**Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)**	220x350x280 мм
Відкидний гриль	Так	**Ефективна потужність мікрохвиль**	850 Вт
Потужність грилю	1250 Вт		

Аксесуари в комплекті

Решітка	1	**Інше**	Набір ручок управління

Продуктивність/ Енергоспоживання

Корисний об'єм	22 л	**Загальний об`єм**	23 л

Електричне підключення

Тип електричної вилки	Ні	**Напруга (В)**	220-240 В
Номінальна потужність (кВт)	2700 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (А)	11 А	**Довжина електричного кабелю (см)**	150 см


555
390
355
595
312
22
100
568
365-372
10-3
390
365-372
15
320
555
390
365
595
312
22
100
568
380-382
5-3
390
380-382
5
550

Symbols glossary

Керамическое основание Surfaceplus для микроволновой печи - поворотный столик не требуется, всю поверхность можно использовать для приготовления пищи.

Микроволны значительно сокращают время приготовления и способствуют экономии энергии.

Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта печь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.

Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.

Микроволны: проникая прямо в пищу, микроволны позволяют готовить очень быстро и со значительной экономией энергии. Они подходят для приготовления без жира, они также способны размораживать и нагревать пищу, не изменяя ее первоначальный вид и аромат. Функцию микроволн также можно комбинировать с обычными функциями со всеми вытекающими отсюда преимуществами. Идеально подходит для всех видов еды.

Микроволны для пиццы: эта функция позволяет быстрее готовить пиццу благодаря микроволнам. Для оптимизации конечного результата используйте функцию в сочетании с тарелкой Crisp,

Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.

Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.

Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.

Дверца с двойным остеклением

Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.

Микроволны + гриль: использование гриля приводит к идеальному подрумяниванию поверхности продукта. Действие микроволн позволяет в короткие сроки приготовить внутреннюю часть блюда.

Откидной гриль: откидной гриль можно легко отцепить, чтобы переместить нагревательный элемент и проще очистить верхнюю часть прибора.